Do not allow babies or children go inside the drawer. It can cause death from suffocation by entrapment or personal

Do not place the food the food to be frozen in direct contact with food in storage रेफ़्रिजरेटर में औषधीय उत्पादों, वैज्ञानिक सामग्रियाँ, या तापमान-संवेदी उत्पादों को न रखें। - ऐसे उत्पादों को रेफ़्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए जिनके लिए

सख्त तापमान नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीज़र के अंदर विदयुत उपकरण न रखें या उनका उपयोग न करें. जब तक कि वे निर्माता दवारा अनशंसित प्रकार के न हों। अगर आपको औषधि या धुएँ की गंध आती है, तो तरंत बिजली क

प्लग निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से अगर रेफ्रिजरेटर में धल या पानी है. तो बिजली के प्लग को निकाल

और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अन्यथा, आग लगने का जीखिम बना रहता है। बच्चों को डॉअर पर पैर रखने न दें। - ड्रॉअर टूट सकता है और वे फिसल सकते हैं।

जब रेफ़्रिजरेटर के पास कोई न हो तो उसके दरवाज़ों को खुला न छोड़ें और बच्चों को रेफ़्रिजरेटर के भीतर प्रवेश न करने दें।

Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food. The refrigerator might not operate consistently (frozencontents cat thaw or temperatures can become too warm in the frozen food ompartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the mperatures for which the appliance is designed.

 In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
 Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically. Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the

ozen food in several layers of newspaper Do not re-freeze frozen foods that have thawedcompletely. The temperature of two star section (sections) or compartment

than other freezer compartment(compartments). The two star section (sections) or compartm

(compartments) is (are) based on the instruction and/or the बिजली की खराबी होने की स्थिति में, अपनी इलेक्टिक कंपनी के

स्थानीय कार्यालय को फ़ोन करके पछें कि बिजली कितनी देर तक बंद रहेगी एक या दो घंटों में सधार ली जोने वाली अधिकतर बिजली खराबियाँ आपके रेफ्रिजरेटर तापमानों को प्रभावित नहीं करेंगी। हालाँकि. बिज़ली न होने पर आपको दरवाज़ा बार-बार नहीं खोलना चा लेकिन अगर बिजली 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं आती है

तो सभी फ्रोजन खाद्य पदार्थों को निकाले और फेंक दें। रेफ़िजरेटर संभवतः लगातार काम न कर सके (फ्रोजन सामग्रियों में गरमाहट आ सकती है या फ़्रोजन कंपार्टमेंट में तापमान बहुत गर्म हो सकता है) यदि इसे किसी ऐसे स्थान पर लंबे समय के लिएँ रखा जाए जहाँ का परिवेशी वाय तापमान उस तापमान से लगातार कम हो जिसमें काम करने के लिए इस उपकरण को तैयार किया गया है। विशेष खादय पदार्थों के मामले में, उन्हें प्रशीतन के तहत रखने से उनके गणों के संरक्षण पर बरा असर हो सकता है।

# Contents सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी Important safety symbols and precautions महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ Installation cautions स्थापना सावधानिय Critical usage warnings महत्वपर्ण उपयोग चेतावनियाँ Usage cautions उपयोग सावधानियाँ Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त युक्तियाँ Saving Energy Tips एनर्जी सेविंग टिप्स This appliance is intended to be used in household and similar applications such as Instructions about the WEEE यह उपकरण केवल घरेल या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि WEEE के बारे में निर्देश Installation स्थापना Refrigerator at a glance रेफ्रिजरेटर एक नजर में Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना Main panel मेन पैनल SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लाग् मॉडल) Special features विशेष सविधाएँ Handle and care प्रबंधन और देखभार

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator? क्या आपको रेफ़्रिजरेटर से असामान्य

SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)



Safety information) स्रक्षा जानकारी

Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out

reverse an unauthorized modification, we will chargethe ful

This product is intended only for the storage of food in a domestic

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator

Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a

Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems

the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your

refrigerator immediately and contact your Samsung Electronic

f the refrigerator emits a hurning small or smoke uppl

Failing to do so may result in an electric or fire hazards

Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.

Otherwise, there is a risk of electric shock.

If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose

· फ्रिज के शेल्फ को उल्टा करके न रखें। शेल्फ़ स्टॉपर शायद काम न करे।

इससे काँच की शेल्फ के गिरने के कारण निजी चोट लग सकती है

If the product is equipped with LED lamps, do no

Plug the power plug into the wall socket firmly

This may result in an electric shock or fire

Contact a Samsung service center.

disassemble the Lamp Covers and LED lamps yoursel

If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled.contact

with the product, or injury.

suna service center.

Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or

Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could It may cause a personal injury because of glass shelf drop.

If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential urces of ignition, and air the room in which the appliance is nding for several minutes.

Do not touch the appliance or power cord.

Oo not use a ventilating fan A spark may result in explosion or fire. Do not store fresh fruits and vegetables in frozen compartme

मानवों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ, इसके परिणामस्व बिजली का झटका, आग लग सकती है, या उत्पाद में समस्याएँ आ

सखी बर्फ, दवाई या रसायनों का उपयोग रेफ़्रिजरेटर के पास न करें या उन्हें रेफ़्रिजरेटर के अंदर न रखें। रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग

डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्तएँ (जैसे धलने वा आदि) न रखें। इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पा

as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemical tal objects, etc.) on the appliance. This may result in an elect उपकरण पर न रखें। electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put container filled with water on the appliance विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता दवारा अनशंसित If spilled, there is a risk of fire or electric shock मशीनी उपकरण या किसी दसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरए या उपाय का उपयोग न करें।

Do not use mechanical devices or any other means to accelerate Do not damage the refrigerant circuit.

This may result in eve strain due to the ultraviolet ray:

लिए भंडारण समय से अधिक न रखें

Do not overfill the refrigerator with food

electric shock, fire, or problems with the product.

Do not use a hair dryer to dry the inside of therefrigerator. Do n

Do not stand on top of the appliance or place objects (suc

place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours

chemicals near or inside of the refrigerator.

This may result in an electric shock or fire.

को मैन्युअल रूप से विहिमीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से हो जाएगा। विहिमीकरण के दौरान तापमान में बढोतरी ISO अपेक्षाओं का अनपालन करती है। अगर आप उपकरण के विहिमीकरण के दौरान फ्रोजन खाँदय

पदार्थ के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ़ोजन खादय पदार्थ को समाचारपत्र की कई परतों में लपेट दें। उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चके हैं। दो मिनारा चिन्ह वाले दो सितारा खंड (खंडों) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस का तापमान, 🙉) अन्य फ़्रीजर कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) से थोड़ा अधिक

दो सितारा खंड या कंपार्टमेंट निर्देश पर और/या स्पूर्द करते समय की स्थिति पर आधारित होते हैं।

Saving Energy Tips एनर्जी सेविंग टिप्स • Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it Not to block any vents and grilles is recommended for energy

Allow warm food to cool down before placing it in the appliance. Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the lov temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator Do not keep the door of the refrigerator open for too long when food in or taking food out. The shorter the time the door is open the less frost build-up you'll have in the freezer. It is recommended to install the refrigerator with clearance to the

s will help reduce power consumption and keep your energy For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied

Safety information) सुरक्षा जानकारी

शिशभों और बच्चों को डॉभर के भीतर न जाने दें। इसके कारण फंसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है या निजी चोट लग सकती है।

रेफ़्रिजरेटर को खादय पदार्थों से ज्यादा न भर दें। जब आप दरवाजा खोलते हैं. तो कोई सामान गिर सकता है तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है या सामग्री क्षतिग्रस्त त्सायिक रूप से शीघ्र जमे हुए भोजन के लिए खाद्य विनिर्माताओं के

उपकरण की सतह पर कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे न करें। When you onen the door, an item may fall out and cause

Cleaning सफ़ाई

आवाजें सनाई देती हैं?

Troubleshooting समस्या-निवारण

Open Source Announcement

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface किन्हीं तापमान संवेदी पदार्थों जैसे ज्वलनशील स्प्रे. ज्वलनशील वस्तएँ. As well as being harmful to humans, it may also result in an Do not use or place any substances sensitive to temperature suc as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or

न करें। दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें। कपड़े, जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धातुँ की वस्तुप

में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है। पानी से भरे पात्र को डसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है

• लैंप को लंबे समय तक सीधे ने घरें इससे पराबैंगनी किरणों के कारण आँखों को नकसान हो सकता है

· जमे हए भोजन को भंडारण में भोजन के सीधे संपर्क में न रखें

### Safety information सुरक्षा जानकारी पर्याप्त हवादार वाले एक ठंडे. शष्क कमरे में उपकरण स्थापित करें। आपका उपकरण त्षार म्क्त है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण स्निश्चित करें कि यह सीधे सूर्ये की रोशनी के संपर्क में नहीं आए और इसे कभी भी गर्मी के सीधे स्रोत (उदाहरण के लिए रेडिएटर) के पास नहीं रखें।

ऊर्जा दक्षता के लिए किसी भी छेद और ग्रिल को अवरुद्ध करने की सिफारिश नहीं की जाती है। • उपकरण में रखने से पहले गर्म भोजन को ठंडा होने दें। • जमे हए भोजन को पिघलाने के लिए रेफ़्रिजरेटर में रखें। फिर आप रेफ़्रिजरेटर में भोजन को ठंडा करने के लिए जमे हुए उत्पादों के कम नापमान का उपयोग कर सकते हैं।

रेफ़्रिजरेटर में खाना रखने या निकालने के दौरान बहुत लंबे समय तक इसका दरवाजा खुला न रखें। दरवाजा खुला रहने का समय जितना कम

होगा, फ़्रीज़र को ठंडा होने में उतना ही कम समय लगेगा।

# Safety information सरक्षा जानकारी

• रेफ्रिजरेटर को पीछे और किनारों के आस-पास कुछ दूरी पर रखने की सिफारिश की जाती है। इससे बिजली की खपत घटने और आपके ऊर्जा • ऊर्जा के सबसे कशल उपयोग के लिए, निर्माता दवारा बताए गए स्थान पर सभी आंतरिक फ़िटिंग जैसे बास्केट. डॉवर, शेल्फ को रखें। This appliance is intended to be used in household

and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environment farm houses and by clients in hotels, motels and other residential

 catering and similar non-retail applications यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि • दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में; • फ़ार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट द्वारा; • विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में:

• केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खदरा स्थानों पर। Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश Correct Disposal of This Product (Waste Electrical &

Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature dicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of other household waste at the end of their working life To prevent possible harm to the environment or huma these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material For more information on safe disposal and recycling visit

our website resources, www.samsung.com/in contact our Helpline numbers - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864). इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण)

सुरक्षित निपटान और रिसाइकल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी

- 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) पर संपर्क करें।

वेबसाइट www.samsung.com/in/support पर जाएँ या नीचे दिए हमारे हेल्पलाइन नंब

(पृथक संग्रहण प्रणालियों वाले देशों में लाग्) दम उत्पाद महायक उपकरणों या दमके दस्तावेजों पर स्थित चिहनांकन दर्शाता है कि इस उत्पाद, इसके इलेक्टॉनिक सहायक उपकरणों (जैसे चार्जर, हैइसेट, USB केबल) का जीवनकाल समाप्त होने पर उनका निपटान भन्य घरेल कचरे के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान से पर्यावरण और मनष्यों को होने वाले नकसान को रोकने के लिए. कपया डन आडटम को अन्य प्रकार के कचरे से अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के दीर्घकालिक पूनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज़िम्मेदारी से रिसादकल करें।

e actual image and provided parts of the refrigerator may मॉडल और देश के आधार पर, रेफ़्रिजरेटर की वास्तविक छवि और प्रदान किए गए हिस्से भिन्न हो सकते हैं।

ect the power plug in the proper position with the

Failing to do so may result in an electric shock or fire due to location exposed to direct sunlight and water (rain drops) Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electri

Do not keep the keys of the refrigerator within the reach of

तार में क्षति के कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, आग और/या बिजली का झटका लग सकता है। इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थी जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें।

दम उपकरण को किमी ऐसे स्थान स्थापित न करें जहाँ हीटर य इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न को जहाँ ग्रेम ग्रिम मकती हो डमके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। यह रेफ्रिजरेटर आपके दवारा उपयोग होने के पहले इस पस्तिका में

दिए निर्देशों के अनुसार उचित तरीके से अवस्थित और स्थापित होना चाहिए

Safety information स्रक्षा जानकारी अगर उत्पाद में LED लैम्प लगे हैं, तो स्वयं लैंप कवर और LED

नैम्प को न खोलें। - किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगा खराब पावर प्लग, पावर कॉर्ड या ढीले वॉल मॉकेट का उपयोग न करें। - डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

ien the contents freeze, the glass may break and

not place food too close to the vents at the rear e refrigerator as this can obstruct free air circulat

in the refrigerator compartment.

Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator. Please observe maximum storage times and expiration Do not place glass or bottles or carbonated beverages into

The container may freeze and break, and this may result in inju Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer comparting Do not put bottles or glass containers in the freez When the contents freeze, the glass may break and

उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चकें बोतल या कांच के कंटेनर को फ्रीजर में न रखें।

निजी चीट लग सकती है। 24 English -

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it. इस रेफ्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

ी WARNING चेतावनी Use the refrigerator only for its intended purpose as Any servicing must be performed by a qualified technician. Dispose of the product packaging material in compliance

Safety information स्रक्षा जानकारी

अपना नया Samsung रेफ़्रिजरेटर का उपयोग करने के पहले, कृपया

इस मैन्यअल को परी तरह पढ़ लें ताकि यह सनिश्चित हो सके कि

आपका नया उपकरण स्रक्षित और दक्ष तरीके से पेश करता है।

आपको उन सविधाओं और फ़ंक्शन के संचालन के बारे में पता है जो

What You Need to Know about the Safety Instructions

ack experience and knowledge, unless they have been give

व्यक्तियों (बच्चों सहित) के, या उन व्यक्तियों के उपयोग हेत् नहीं

बनाया गया है जिनमें अनभव और ज्ञान की कमी हो, बशर्ते उन्हें उनकी

सरक्षा के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति दवारा पर्यवेक्षण, या उपकरण के

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

or instruction concerning use of the appliance in a safe way and

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

· इस उपकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण

भारीरिक संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनभव एवं जान

वाले व्यक्तियों दवारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण के

• एकाधिक पावर स्टिप में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ। रेफ्रिजरेटर

जिसकी वोल्टेज रेटिंग रेफ़्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट में सुचीबद्ध वोल्टेज र

इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और दमसे घर का तायरिंग

सर्किट ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों

का प्लग हमेशा अपने बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए

यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ

इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।

किसी छोर में दरारें या घर्षण क्षति नजर आ रही हो।

की तार के मदने या क्षतिग्रस्त नहीं होने का ध्यान रखें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord

Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet

Do not install this appliance near a heater or inflammable materia

accordance with the instructions in this manual before you use it.

यदि गैस रिसाव का पता लगता है. तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित

स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।

नेवल निर्माता या इसके सर्विस एजेंटों द्वारा प्रदान की गई LED लैंप

यह उत्पाद घरेल परिवेश में केवल खादय पदार्थ के भंडारण के लिए नियत है

न्वयं रेफ़्रिजरेटर की मरम्मत, उसके पुर्जे खोलने या उसे रूपांतरित करने

अनिधकृत रूपांतरण को पूर्णतया पलटने के लिए, हम पार्ट्स और

बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।

अनिधकत रूपांतरण से सरक्षा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे ताँबे, स्टील के तार,

यदि आपके रेफ़िजरेटर को मरम्मत या पनः स्थापित करने की जरूरत

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है,

अगर आंतरिक या बाहरी LED लैंप खराब हो जाता है, तो अपने

यदि रेफ़्रिजरेटर से जलने की गंध या धुआँ निकलता है, तो रेफ़्रिजरेट

को तत्काल अनप्लग करें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस

रेफ़िजरेटर के अंदरुनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से

यदि आपको गैर-LED लांडट बदलने में परेशानी होती है. तो Samsun

भन्यथा बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है।

Installation स्थापना

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं।

आग लग सकती है. उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग

है. तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

This refrigerator must be properly located and installed i

Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/

बिजली के तार को खींचे या अधिक मोड़े नहीं।

lammable propellant in this appliance.

This may result in an electric shock or fire.

उपकरण या बिजली के तार को न छएँ।

एक चिंगारी से विस्फोट या आग लग सकती है।

किसी हवादार पंखे का उपयोग न करें।

का प्रयास न करें।

सेंटर से संपर्क करें।

सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

श्रम की परी लागत लेंगे।

आदि) का उपयोग न करें।

निकटतम सर्विम सेंटर से संपर्क करें।

बिजली के तार को मरोडें या बाँधें नहीं।

ऐसे किसी बिजली की तार का उपयोग न करें जिसकी परी लंबाई या

बिजली के तार को अधिक न मोड़े या इस पर भारी चीजें न रख दें।

बिजली के तार को किसी धात की वस्त पर नहीं टांगे, बिजली के तार

पर कोई भारी चीज नहीं रखें. बिजली के तार के बीच कोई चीज नहीं

रेफिजरेटर को एक स्थान से दसरे स्थान पर ले जाने के समय बिजली

डालें या बिजली के तार को उपकरण के पीछे के भाग की जगह में धकेले नहीं

रक्षित तरीके से उपयोग से जड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं

• यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमता वाले

उपयोग संबंधी निर्देश प्रदान किया गया हो।

और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं।

से आग का खतरा हो सकता है

with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who

supervision or instruction concerning the use of the appliance by a

eatures and functions that your new appliance offers safely and

with local regulations. रेफ़्रिजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों दवारा की जानी चाहिए। स्थानीय विनियमों के अनुपालन में उत्पाद पैकेजिंग सामग्री का

Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नजर में

Installation स्थापना

01 Shelf - Fre 08 Guard - Fre **02** Ice Maker **09** Guard Egg 03 Fresh Room 10 Guard Variety **04** Glass Shelf **11** Guard Bottle

05 Active Fresh Filter + (Option) \*

**06** Cover Veg Front Low 07 Case Veg \* Applicable Models Only

To secure more room for storage in the freezer compartmen Remove one or more optional accessories such as shelf (or shelves) twist ice maker(s) ice storage bin(s), ice bucket(s) ar eir supports, all of which can be removed manually without Safety information) सुरक्षा जानकारी

या फ़्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस उत्पाद में (प्रशीतव R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सरक्षित निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें। mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends

प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपकरण वाले कमरे का आकार प्रयुक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है। Never start up an appliance showing any signs of damage If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m<sup>3</sup> in size every 8 g of R-600a refrigerant inside the applianc The amount of refrigerant in your particular appliance is shown चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते

on the amount of refrigerant used.

हैं इसलिए आपके रेफ़िजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिह्न लाग न हों। भगर भापके कोई पश्न या शंकाएँ हैं तो भपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an ev flames and move anything flammable away from the product and

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह देखने के लिए कि आपके रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सा रेफ्रिजरेट उपयोग किया जाता है, उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस उत्पाद में (प्रशीतक

अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं. तो तार कट सकता

यदि कोई बच्चा/बच्ची भपने मिर पर पैकिंग मामग्री रख लेता/लेत

रेफ्रिजरेटर की चाबियाँ अपनी पहुंच के भीतर न रखें बच्चों को अंदर बंद कर दिए

as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals,

This may result in an electric shock, fire, problems with the

he snap rings used for door adjustment or the water tube clips.

Always make sure that you have grounded the refrigerate

before attempting to investigate or repair any part of the

Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning

खादय पदार्थ को रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग में निकामों के बिल्कल

निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ़्रिजरेटर कंपार्टमेंट में स्वतंत्र वाय

भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उचित तरीके से ढकें या

कपया फ्रोजन सामानों के अधिकतम संग्रहण समय और समापन

ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ्रीजर में न रखें।

पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है।

कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थी को फ़्रीजर कंपार्टमेंट में न

सामग्री जमने पर कांच टट सकता है और व्यक्तिगत चोट और

Any changes or modifications performed by a 3rd party on this

nished appliance are not covered under Samsung warrant

If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too

ong, the water filter may break and cause water leakage

Wine excess moisture from the inside and leave the doors ope

If the refrigerator is disconnected from the power supply

When the refrigerator got wet by water pull out the powe

olug and contact your Samsung Electronics service cent

Do not strike or apply excessive force to any glass surface

रखें। बोतल या कांच के कंटेनर को फ्रीजर में न रखें।

Do not block the air vents inside the refrigerator

Otherwise, odor and mold may develop.

संपत्ति को नकसान पहुँचा सकता है।

om 3rd party modifications

ou must ground the refrigerator to prevent any power leakage

This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems

There is risk of death by suffocation if a child swallows a sna

ng or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clip

You need to remove all the protective plastic film before you

है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।

है तो दम घटने के कारण मृत्य का खतरा होता है।

Do not stand on top of the appliance or place objects (suc

क्षतिग्रस्त न होना सनिश्चित करें।

पैकिंग सामग्री को बच्चों की पहँच से दर रखें।

tal objects, etc.) on the appliance

e refrigerator must be safely grounded.

ially plug the product in

उत्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाने के लिए:

संचार बाधित हो सकता है।

किसी वायरुद्ध पात्र में रखें।

तिथियों का ध्यान रखें।

Failing to do so may result in fire or explos

Safety information) सुरक्षा जानकारी तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति में कनेक्ट करें

cord hanging down. If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock रेफ़िजरेटर के पिछले हिस्से दवारा बिजली के प्लग का कचलना या

Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator. Keep the packing materials out of reach of children There is a risk of death from suffocation if a child puts

बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not

It is your responsibility to use common sense, caution,and care whe

यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण क

बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए।

stalling, maintaining, and operating your appliance

• इस नियम-पस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपर्ण सरक्षा निर्देशों में घटित

हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं।

संचालन करते समय सहज जान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें।

us models, the characteristics of your refrigerato

may differ slightly from those described in this manual an

not all warning signs may be applicable. If you have any

questions or concerns, contact your nearest service cent

चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते

चिह्न लाग न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने

निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर

sor label on the rear of the appliance or the ration

ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें।

R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the

label inside the fridge to see which refrigerant is used for

gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

यह देखने के लिए कि भापके रेफिजरेटर के लिए कौन मा रेफिजरेटर

उपयोग किया जाता है, उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल

our refrigerator, When this product contains flamma

हैं. इसलिए आपके रेफ्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित

विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी

The appliance must be positioned so that the plug is accessible Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a

If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and

अपने रेफ़्रिजरेटर को बिजली की तार खींच कर कभी भी अनप्लग न करें। प्लग को हमेशा सख्ती से पकड़ें और आउटलेट से सीध में निकालें

Safety information स्रक्षा जानकारी

Usage cautions CAUTION सावधान

कार्बोनेट यक्त या गैस यक्त पेय पदार्थों को फ्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और

These optional accessories do not affect thermal and mechanical performance. A declared storage volume of the freezer is based on the nonexistence of those optional accessories

 For best energy efficiency, make sure all shelves and drawers are placed in their original position. फ़ीज़र कंपार्टमेंट में स्टोरेज के लिए अधिक जगह स्रक्षित करने के लिए एक या एक से ज्यादा वैकल्पिक एक्सेसरीज जैसे कि शेल्फ (या शेल्वज). ट्विस्ट आइस मेकर (मेकर्स), आइस स्टोरेज बिन (बिन्स), ओइस बकेट (बकेट्स) और उनके सपोर्ट को हटा दें, जिनमें से सभी को बिना टूल के मैन्यअल रूप से हटाया जा सकता है।

• ये वैकल्पिक सहायक उपकरण ऊष्मीय और यांत्रिक प्रदर्शन को पभावित नहीं करते हैं। फ़्रीज़र का घोषित भंडारण आयतन उन वैकल्पिक एक्सेसरीज़ की सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता के लिए, स्निश्चित करें कि सभी शेल्वज़ और ड्रॉर्ज़ अपने मूल स्थान पर रखे गए हैं। Step-by-step installation

STEP 1 Select a site Site requirements • Solid, level surface without carpeting or flooring that may

Away from a heat source Room for maintenance and servicing Temperature range: between 16 °C and 43 °C Effective temperature range The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Adequate room for opening and closing the door

Safety information) सुरक्षा जानकारी R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर. इस उत्पाद के सरक्षित सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। जब पाडप से रेफ्रिज निपटान के मंबंध में भपने म्थानीय पाधिकरण में मंपर्क करें। रिस रहा हो. तो अनावत ज्वालाँ से बचें और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को उत्पाद से दर ले जाएँ और कमरे में तरंत हवा का संचार करें।

It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance. प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय् मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए. उपकरण वाले कमरे का आकार प्रयुक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।

क्षति के लक्षण इंगित करने वाले उपकरण को कभी आरंभ न करें। अगर कोई शंका है, तो अपने डीलर से परामर्श लें। उपकरण के अंदर R-600a रेफ़्रिजरेंट के प्रत्येक 8 g के लिए कमरे का आकार 1 m³ होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत उपकरण में रेफ़्रिजरेंट की मात्रा उपकरण

के भीतर लगी पहचान प्लेट पर दिखाई गई है। Opening the door for long periods can cause a significan ncrease of the temperature in the compartments of the appliance

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and lean water tanks if they have not been used for 48 h: flush the iter system connected to a water supply if water has not been ore raw meat and fish in suitable containers in the refrigera

o that it is not in contact with or drip onto other food o-star frozen-food compartments are suitable for storing pr ozen food, storing or making icecream and making ice cub ne-, two- and three-star compartments are not suitable for the f the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould

When positioning the appliance, ensure the supply cord is

और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

आरंभ में उत्पाद को प्लग इन करने के पहले सभी सुरक्षात्मक

बच्चों पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सनिश्चित हो सके कि

If the refrigerator is flooded, make sure to contact your neares

o not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. ne oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use

addition, the open container can leak and the leakedoil can caus

Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, e

ne door bin to crack. After opening an oil container, it is best to

इस तैयार उपकरण पर तृतीय पक्ष दवारा किया गया कोई भी

परिवर्तन या रूपांतरण Samsung वारंटी सेवा में शामिल नहीं

होता है, और न ही तृतीय पक्ष के रूपांतरणों से होने वाली सुरक्षा

अगर वायु निकास अवरोधित हो जाते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक

बैग से. तो रेफ्रिजरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो सकता है।

यदि रेफ़्रिजरेटर को बिजली आपूर्ति से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो

ापस प्लग इन करने के लिए आपको कम से कम पाँच मिनट तक

जब रेफ्रिजरेटर पानी से भीग जाए. तो बिजली के प्लग को निकाल है

शीशे की सतह पर प्रहार न करें या अत्यधिक बल प्रयोग न करें।

भौर अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें**।** 

टूटे काँच से निजी चोट और/या संपत्ति को क्षति हो सकती है

यदि रेफ़्रिजरेटर में पानी भर गया है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर

अपने रेफ़िजरेटर के दरवाजे के बिन्स में वनस्पति तेल न रखें। तेल जम सकता है, उसका स्वाद खराब हो सकता है और उसका इस्तेमात

ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के

रेफ़िजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी

refrigerator may be affected by the ambient temperature, the

door-opening frequency, and the location of the refrigerator.

रेफ़्रिजरेटर का कलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान,

सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने

दरवाजा खलने की आवत्ति. रेफ्रिजरेटर के स्थान से प्रभावित हो

We recommend adjusting the temperature settings as

रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में सामान्य रूप से काम करे।

इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।

भगर कलिंग भवधि बहुत देर तक बनी रहती है। तो पानी का

भीतर से अधिक नमी को पोंछ दें और दरवाज़ों को खला छोड़ दें

जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धाँतु की वस्तुएँ आदि) न रखें।

इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ

अन्यथा. आग लगने का जोखिम बना रहता है।

हो सकती हैं या चोट लग सकती है।

• Be careful that your fingers are not caught in.

There is a risk of electric shock or fire.

समस्याओं के लिए Samsung जिम्मेदार है।

रेफ़्रिजरेटर के भीतर हवा के निकासी छिद्र अवरूद न करें।

फ़िल्टर टट सकता है और पानी रिस सकता है।

अन्यथा, दर्गंध और फफँद उत्पन्न हो सकती है।

सावधान रहें कि यह आपकी उंगलियों पर न लगे।

Installation स्थापना

जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं

रख-रखाव और सर्विसिंग के लिए जगह

तापमान सीमा: 16°C से 43°C के बीच

दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह

चरण-दर-चरण स्थापना

स्थान की आवश्यकताएँ:

सीधी धूप से दूर

गर्मी के स्रोत से दूर

प्रभावी तापमान सीमा

Subtropical

**® NOTE नोट** 

की अन्शंसा करते हैं।

प्लास्टिक परत निकाल दी जानी चाहिए।

मर्तिम तारंटी भौर रूपांतरण।

प्रतीक्षा करना चाहिए।

या आग लग सकती है।

पाइपों से फुहार के रूप में बाहर छलकने वाले रेफ़्रिजरेंट के कारण आग लग

Safety information स्रक्षा जानकारी वे दरवाजा समायोजन के लिए प्रयक्त स्नैप रिंग या वाटर टयब क्लिप Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not us a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socker यदि बच्चा स्रेप रिंग या वाटर टयब क्लिप निगल जाता है तो दम

If the power cord is damaged, have it replaced immediately by th घ्टने से मौत का खतरा होता है। स्रेप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप को nufacturer or one of its service agents. बच्चों की पहँच से दूर रखें। The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified रेफ्रिजरेटर सरक्षित तरीके से ग्राउंड किया गया होना चाहिए। hnician or service company Failing to do so may result in an electric shock or personal injury कोई जाँच-पड़ताल या उपकरण के किसी हिस्से की मरम्मत का

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable powe supplies at the rear of the appliance. Do not exceed the storage time for food manufactures for गैम पाइप टेलीफोन लाइन या भन्य मंभावित बिजली-मंगहकों का उपयोग डलेक्टिकल ग्राउंड की तरह कभी न करें। उपकरण इस प्रकार रखना चाहिए कि स्थापना के बाद प्लग तक आसानी से बिजली लीकेज रोकने या रेफ्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण पहँचा जा सके।

बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ़्रिजरेटर को ग्राउंड कर े ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। इससे बिजली का झटका. आग लग सकती है. विस्फोट हो सकता इस उपकरण को किसी नम. तेलीय या धलयक्त स्थान. किसी ऐसे या उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं। स्थान पर न रखें जहाँ सीधा सूर्यप्रकाश और पानी (वर्षा की बुंदों) आता हो। पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग. खराब

विद्युतीय हिस्सों में खराब विद्युत-रोधन के कारण बिजली के झटके इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है गर बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो. तो इसे निर्माता या उसके किसी अगर रेफ्रिजरेटर में धल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल टें र्विस एजेंट दवारा तत्काल बदलवाएँ रेफ्रिजरेटर पर लगा फ्यज योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी दवारा उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्त्एँ (जैसे ध्लने वाले कपड़े

पावर कॉर्ड या दीले वॉल मॉकेट का उपयोग न करें।

गंभीर झटके लग सकते हैं।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग उपकरण का स्थापन करते समय, सुनिश्चित करें कि आपूर्ति करने वाली कॉर्ड फंसी या क्षतिग्रस्त ना हो। उपकरण के पीछे एकाधिक पोर्टेबल सॉकेट आउटलेट या पोर्टेबल बिजर्ल

ऐसा करने में विफल रहने पर आग लग सकती है या विस्फोट हो

इस उपकरण की सर्विस करना अधिकृत सर्विस पर्सन के अलावा किसी

खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए, कृपया निम्न निर्देशों

· ज़्यादा देर तक दरवाजा खुला रखने से उपकरण के कंपार्टमेंट का

खादय पदार्थों के संपर्क में आने वाली सतहों को और पहँच योग्य

यदि 48 घंटों से पानी की टंकी का उपयोग नहीं किया गया है. तो

· कच्चे मांस और मछली को उपयक्त कंटेनर में डालकर रेफ्रिजरेटर

में रखें, ताकि अन्य खादय पदार्थ के संपर्क में न आये या रिसकर

पहले से जमे हए खादय पदार्थी को रखने. आइसक्रीम रखने या

बनाने या बर्फ़ के टकड़े बनाने के लिए दो स्टार वाले फ्रोजन-फड

ताजा खादय पदार्थों को फ्रीज करने के लिए एक, दो और तीन स्टार

· यदि प्रशीतन उपकरण अधिक समय से खाली छोडा गया है तो

उपकरण के अंदर फफंदी लगने से रोकने के लिए उसे बंद करें

डिफ़ॉस्ट करें, साफ करें, सुखाएँ और दरवाजे को खुला छोड़ दें।

प्रयास करने के पहले हमेशा सनिश्चित कर लें कि आपने रेफ्रिजरेटर

को गाउंड कर लिया है। बिजली के लीकेज के कारण बिजली के

उसे साफ करें: यदि 5 दिनों से पानी बाहर नहीं निकाला गया है. तो

इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थों जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को

और के लिए यह खतरनाक है।

का पालन करें:

ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें।

तापमान अधिक बढ सकता है।

खादय पदार्थी के ऊपर न गिरे।

वाले कंपार्टमेंट उपयक्त नहीं होते हैं।

कंपार्टमेंट उपयक्त होते हैं।

डेनेज सिस्टम को नियमित रूप से साफ करें।

जल भापर्ति से जहे पानी के सिस्टम को खाली करें।

की आपर्ति न करें। ताजे फलों और सिब्जियों को जमे हए डिब्बे में न रखें, वे जम जाते हैं हल्का तापमा

करना मश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खले कंटेनर से रिसाव हो सकता है और टपके हए तेल से दरवाजे के बिन में दरार पैदा हो सकती है। तेल के कंटेनर को खोलने के बाद, उसे अलमारी या पेंट्री के शीतल और छायादार स्थान में रखना उचित होता है।

बीज का तेल. आदि। Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ

CAUTION सावधान not spray water directly on the inside or outside the refrigerator. There is a risk of fire or electric shock. Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove

वनस्पति तेल के उदाहरण: जैतृन का तेल, मकई का तेल, अंगुर वे

Printed letters on the display may come off.

रेफ़िजरेटर के अंदर या बाहर पानी का सीधा छिड़काव न करें इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है। रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सखाने के लिए हेयर डायर का उपयोग न करें। दर्गंध हटाने के लिए रेफिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें। डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

प्रदर्शन पर सफाई उत्पादों को सीधे स्प्रे न करें। प्रदर्शन पर लगे मुद्रित पत्र छूट सकते हैं। अगर कोई बाहरी पदाँर्थ जैसे पानी उपकरण में प्रवेश कर गया है. तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है। a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust the power plug blades. Do not use a wet or damp

cloth when cleaning the plug. - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock Do not clean the appliance by spraying water directly on Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for clean

e the pictures and table below for space requirements fo

स्थापना के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें।



STEP 2 Spacing (applicable models only) चरण 2 अंतर (केवल उपयक्त मॉडल) 1. Open the door and locate the

provided spacers (x2). 2. Unpack both spacers and attach

them to the rear of the refrigerator as shown. They help ventilate air to the rear wall and save power

/ARNING: Risk of fire / flammable mate 🔼 चेतावनी: आग / ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम Important safety symbols and precautions

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ

कपया इस मैनअल में दिए गए सभी सरक्षा निर्देशों का पालन करें। यह मैन्यअल नीचे दिए गए सरक्षा प्रतिकों का उपयोग करता है। ∆ WARNING चेतावनी

injury, property damage, and/or death. खतरे या अस्रक्षित अभ्यास जिनके परिणाम स्वरुप गंभीर चोट, संपत्ति

क्षिति और/या मृत्यु तक हो सकती है। ्CAUTION सावधान

injury and/or property damage. खतरे या अस्रक्षित अभ्यास जिनके परिणाम स्वरुप गंभीर चोट और/या संपत्ति क्षति तक हो सक्ती है।

प्रज्वलन के संभावित स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ **®NOTE नोट** समय तक हवा आने दें। इस उपकरण में कम मात्रा में आइसोब्यूटेन रेफ़्रिजरेंट (R-600a)शामिल होने पर भी यह गैस उच्च पर्यावरणीय संगतता These warning signs are here to prevent injury to you and others वाली पाकविक ग्रेम है यहरापि यह ज्वलनशील भी होती है। उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट वे Please follow them carefully.

उपयोगी जानकारी जिनसे उपयोगकर्ताओं को रेफ़्रिजरेटर को समझने या उसका लाभ पाने में सहायता मिलती है। ये चेतावुनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ कृपया उनका सावधानी से पालन करें।

Safety information) स्रक्षा जानकारी

Allow sufficient space around the refrigerator and install it on

After reading this section, keep it in a safe place for future reference

nstallation cautions स्थापना सावधानियाँ ्CAUTION सावधान

म्थापित करें।

Keen the ventilation space in the appliance enclosure or Do not store articles on the top of the appliance mounting structure clear of obstructions Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after Do not insert hands, feet or metal objects (such as choosticks, et nstallation and turning on. We strongly recommend you have a qualified technician or service

Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion. Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in e freezer with wet hands. Overload on any one door may fell the refrigerator, causing This may cause frostbite Do not put a container filled with water on the refrigerato रेफ़्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ें और इसे सपाट सतह पर If spilled, there is a risk of fire or electric shock

उपकरण अंतः क्षेत्र या समन्वायोजन संरचना में मौजूद वाय्संचार स्थान में किसी भी तरह की रूकावटों को न आने दें। उपकरण की स्थापना के बाद खादय पदार्थ लोड करने और उपकरण को चाल करने से पहले 2 घंटे के लिए उसे खडा रखें। हम पुरजोर अनुशंसा करते हैं कि आप किसी योग्यता प्राप्त तकनीशियन

Safety information) स्रक्षा जानकारी

Failing to do so may result in an electric shock or fire

Do not use abrasive or harsh cleansers such as window spray

बिजली के प्लग से किन्हीं बाहरी पदार्थ या धूल हटाने के लिए साफ़, सूख

सफार्ड के लिए बेंजीन थिनर या क्लोरोक्स क्लोराइड का उपयोग न करें

सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट

रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर स्पंज या मुलायम कपड़े

बाहरी सतहों (दरवाजे और कैबिनेट), प्लास्टिक के हिस्सों, दरवाजे और

इंटीरियर लाइनर और गैस्केट को ख्रद्रे या रूखे क्लीनर, जैसे कि

खिडकी के स्प्रे, मार्जक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, म्यूरीएटिक एसिड,

क्जीनिंग वैक्स गाढ़े दिटर्जेंट ब्लीच या क्लीनर का प्रयोग न करें।

काँच के शेल्फ या कवर्स को ठंडे होने पर गर्म पानी से साफ ना करें।

2. दोनों स्पेसर्स को पैक से निकालें और उन्हें प्रदर्शित तरीके से रेफ्रिजरेटर के

पिछले हिस्से में लगा दें। वे पिछली दीवार में वायू संचारित करने में मदद

nce the refrigerator is in its final position, do not move i

paper or cloth such as old carpets along the movement pat

रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल करने वाली सतह को परी तरह से लोड किए गए

फ़र्श की सरक्षा के लिए. रेफ़िजरेटर के प्रत्येक पाँव के नीचे काईबोर्ड का

हिलाएँ जब तक फर्श की सरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

चरण 4 समतलीकरण पाया को समायोजित करे

**CAUTION सावधान** 

एक बड़ा टुॅकड़ा रख दें। रेफ़िजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद. इसे तब तक न

. अगर आपको करना ही पडे तो मोटे कागज या कपडा जैसे कि परानी दरी

when installed, the refrigerator must be levelled on a flat, solid floor. Not levelling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.

Levelling must be performed with the refrigerator empty.

Make sure no food items are inside the refrigerator. For safety reasons, adjust the front a little higher than the

on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the

rear. Level the refrigerator using special screws (leveller

रेफिजरेटर या लगभग 90 किलो को सपोर्ट देना चाहिए

का उपयोग गति पथ के साथ करें।

STEP 4 Adjust the levelling feet

unless necessary to protect the floor. If you have to, use thick

To protect the floor, put a large

piece of cardboard on each le

of the refrigerator.

- इससे सामग्री पर खरोंच या नकसान हो सकता है।

- वे उपकरण की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।

नहीं करें। - अन्यथा, इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।

उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें।

और गर्म पानी में सौम्य डिटर्जेंट का प्रयोग करें।

काँच के शेल्फ या कवर्स टट सकते हैं।

करते हैं और ऊर्जा खपत बचाते हैं। STEP 3 Flooring चरण 3 सतह

Installation स्थापना

1. दरवाज़ा खोलें और प्रदान किए गए स्पेसर्स को खोजें (x2

कपड़े का उपयोग करें। प्लग साफ़ करते समय गीले या नम कपड़े का उपयोग

ncentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum oducts on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door

या सर्विस कंपनी से रेफ़्रिजरेटर स्थापित करवाएँ।

सकती हैं या चोट लग सकती है।

जिसके कारण क्षति पहुँच सकती है।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है हाथों. पैरों या धात की वस्तओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ्रिजरेटर आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ ह के निचले या पिछले भाग में न डालें। इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है। किसी भी एक दरवाजे पर ज्यादा भार होने से रेफ्रिजरेटर गिर सकता है किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है। गीले हाथों से फ्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ्रीजर में रखे उत्पादों को न छएँ।

damaged prior to disposal.

suffocate to death.

your old refrigerator or freezer:

Take off the doors

तरीके से करें।

पाडप क्षतिग्रस्त नहीं है।

बाह्य चोट लग सकती है।

कोई भी खादय पदार्थ रेफ्रिजरेटर के अंदर न हो।

क्षतिग्रस्त हो सकता है।

उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें।

Safety information) सुरक्षा जानकारी

Severe warning signs for transportation and site

to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potentia

nis appliance contains a small amount of isobutane refrigeran

the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the

उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट के किसी

पाइप से रिसने वाले रेफ़िजरेंट से आग लग सकती है या आँखों को

चोट पहुँच सकती है। यदि रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या

किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना स्निश्चित करने के लिए

Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ

Do not insert the power plug into a wall socket with wet hand

cause personal injury and/or material damage

This may result in an electric shock or injury

गीले हाथों से बिजली का प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगाएँ।

जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं तो सामान गिर सकते

तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण

· इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।

् WARNING चेतावनी

Please dispose of the packaging material from this product

Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are

R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compresso

label on the rear of the appliance or the rating label inside the

your local authority in regard to safe disposal of this produc

urt or appliance. If trapped inside, a child may get hurt or

f a child places a bag over his or her head, the child could

Leave the shelves in place so that children may not easily climb

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away

कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का निपटान पर्यावरण-अनुकृल

निपटान से पहले सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर के पीछे लगा कोई भी

इंस्टॉल होने पर, रेफ़्रिजरेटर को सपाट, ठोस फ़र्श पर लेवलिंग करना

चाहिए। रेफ्रिजरेटर की लेवलिंग न करने से रेफ्रिजरेटर को नकसान या

रेफ़्रिजरेटर के खाली होने पर लेवलिंग करनी चाहिए। स्निश्चित करें कि

सरक्षा कारणों से. सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मकाबले थोड़ा

ऊपर रखें। रेफ्रिजरेटर को सामने के पैरों पर विशेष स्क्र (लेवलर) का उपयोग

करके लेवल करें। लेवलर को घुमाने के लिए फ्लैट-हेड स्क्रूड़ाइवर का उपयोग करें।

adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the

into the bottom or the back of the refrigerate

🗅 WARNING चेतावनी

'his may result in an electric shock

Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause as

sources of ignition and air the room in which the appliance is

(R-600a), a natural gas with high environmental compatibility

that is, however, also combustible. When transporting and

भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करने के लिए सावधानी

परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन

\_WARNING चेतावनी

standing for several minutes.

frigerating circuit are damage

सावधानी बरतनी चाहिए

इससे शीतदंश हो सकता है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें। oducts that require strict temperature controls must not be इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है। stored in the refrigerator.

Safety information सरक्षा जानकारी Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ

> उपयोग किया जाता है. उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल य निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें

ridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If the उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके। अंदर फँस जान When disposing of this refrigerator, remove the door/door sea पर, बच्चों को चोट लग सकती है या दम घटने से मत्य हो सकती है

स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क करें। सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation aterial require a special disposal procedure. Please contact vou पैकेजिंग सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनांक हो सकती हैं। ical authorities in regard to the environmentally safe disposal o

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as खतरा: बच्चे के फंसने का जोखिम। अपने पराने रेफ़्रिजरेटर या फ़्रीज़ को फेंकने से पहले:

दरवाजे को निकाल दें।

Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तियाँ . In the event of a nower failure, call the local office of your electri

Most power failures that are corrected in an hour or two will not

चरण 5 आरंभिक सेटिंग निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो

2. दरवाज़ा खोलें, और देखें कि अंदरूनी लाडट जले हैं या नहीं। 3. तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें। फिर, फ़्रीज़र थोड़ा ठंडा हो जाएगा और मोटर भाराम से चलने लगेगी।

4. रेफ्रिजरेटर के तय तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें। अब रेफ़्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

रिफ़िजरेटर का लेवल करें। पोजीशन को नीचे करने के लिए लेवलिंग फीट को क्लॉकवाइज घमाएं या ऊपर उठाने के लिए एंटीक्लॉकवाइज घमाएँ। सरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले

Level the refrigerator by manually

position or turn anticlockwise to rais

For safety reasons, adjust the front

eave the feet at 41 mm (A) from the floor as shown. लेवलिंग फ़ीट को दिखाए गए अनुसार फ़र्श से 41 मिमी (ए) उठाएं। STEP 5 Initial settings

Now the refrigerator is ready for use.

. Plug the power cord into the wall socket to turn the Open the door, and check if the interior light lights up.

Set the temperature to the coldest, and wait for about an ur. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor will run smoothly. 4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature

इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें। Critical installation warnings महत्वपर्ण स्थापना चेतावनि WARNING चेतावनी

nounistan the retrigerator in a damp location or place where hay come in contact with water. Deteriorated insulation on electrical parts may cause an ele-Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the

heat from stoves, room heaters, or other appliances. Do not plug several appliances into the same multiple power strip he refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating that matches the voltage

This provides the best performance and also preven a fire hazard from overheated wires.

If the wall socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock of fire o not use a power cord that has cracks or abrasion damage alo Do not bend the power cord excessively or place heavy objects or

रेफ्रिजरेटर को आर्दता वाले स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित

विदयतीय हिस्सों पर खराब विदयत-रोधन के कारण बिजली के

Do not build the power cord excessively of place
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord. heavy object on the power cord, insert the power cord between

झटके या आग लग सकती है। • इस रेफ़्रिजरेटर को सीधे सूर्यप्रकाश में न रखें या इसे स्टोव, रूम हीटर या अन्य उपकरणों की गर्मी सूे दर रखें।

न करें जहाँ यह पानी के संपर्क में आ सकता हो।

Safety information) सुरक्षा जानकारी प्रोपेन गैस. अल्कोहल ईथर. LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद) न रखे

यह रेफ़िजरेटर केवल भोजन के भंडारण के लिए है। इसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना सनिश्चित किया जा सके। उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिने

के बीच का स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें यदि बच्चे आसपास हों। बच्चों को दरवाजा या दरवाजा पात्र से लटकने न दें। गंभीर चोट लग सकती बच्चों को रेफिजरेटर के भीतर जाने नहीं है। वे अंदर फंस सकते हैं। अपने हाथों को उपकरण के नीचे तल क्षेत्र में डालें। किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत चोट लग सकती है।

This refrigerator is for storing food only Children should be supervised to ensure that they do not play wit

thinner, propage gas, alcohol, ether, LP gas, and other such

Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between th doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you Do not let children hang on the door or door bins. A serious injur-Do not let children go inside the refrigerator. They could becom

Do not insert your hands into the bottom area under the applianc Any sharp edges may cause personal injury.
 Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह देखने के लिए कि आपके रेफ़िजरेटर के लिए कौन सा रेफ़िजरेट

फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस रेफ्रिजरेटर में (प्रशीतव R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सरक्षि इस रेफ्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाजा/दरवाजा की सीव दरवाज़ा की सिटकनी निकाल दें ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर न फॅस जाएँ। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनव

and door latch so that small children or animals cannot become रोधन में साइक्लोपेंटेन का उपयोग होता है। रोधन सामग्री में मौजव rapped inside. Children should be supervised to ensure that th गैसों के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ड do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपाटन के संबंध में अप

यदि कोई बच्चा अपने सिर पर बैग रख लेता है, तो बच्चे का दर

शेल्फ़ को सही जगह रखें ताकि बच्चे आसानी से अंदर न चढ़ सकें।

30 English —

1. रेफ़्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ।

side a little higher than the rear side STEP 6 Final check े लेवलिंग फीट को मैन्यअल रूप से समायोजित करके When the installation is complete, confirm that: The refrigerator is plugged into an electrical outlet and

The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet. The refrigerator is level and is sitting firmly on the floo

> turns on automatically when you open the door. चरण 6 अंतिम जाँच इंस्टॉलेशन पुरा हो जाने पर, इसकी पृष्टि करें:

• रेफ़्रिजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़्रिजरेट उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो। रेफ़्रिजरेटर सपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या

The door opens and closes freely, and the interior light

कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो।

अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप से जल जाते हों।

रेफ़्रिजरेटर समतल हो और फ़र्श पर मज़ब्ती से स्थापित हो।

दरवाजा बिना रोक टोक ख्लता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर

01 Freezer (फ़्रीजर) 02 Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) 03 Fridge (फ्रिज) / Power Cool (पॉवर कल)

04 Al Energy Mode + 05 नेटवर्क कनेक्शन इंडिकेटर \* सिर्फ़ उपयक्त मॉडल

**® NOTE नोट** 

If the door is left open for 5 minutes, the internal light wil blink for 5 minutes and turn off. It is to alert deaf and hard o hearing users that a door is open. Note that this function is

यदि दरवाजा 5 मिनट तक खुला रह जाता है, तो अंदर की लाइट 5 मिनट के लिए चमकेगी और बंद हो जाएगी। यह बधिर और कम सनाई देने वाले उपयोगकर्ताओं को दरवाजा खुले रहने की सूचना देने के लिए होता है। ध्यान दें कि यह फ़ंक्शन सामान्य है।

Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. • The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet ontact your Internet service provider for technical assistance If this symptom continues, contact a local Samsung service centre or retailer.

 To configure the wireless access point (AP) settings see the user manual of the AP Router. Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2 4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11

 Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

'SmartThings" खोजें। अपने स्मार्ट डिवाइस पर Samsung Electronics द्वारा प्रदान किए गए SmartThings ऐप को डाउनलोड करके स्थापित

🖲 नोट

· SmartThings ऐप का सपोर्टिंग सॉफ़्टवेयर संस्करण. निर्माता दवारा उपलब्ध OS सपोर्टिंग नीति के अनसार बदल सकता है। इसके अलावा SmartThings ऐप या ऐप जिन फ़ॅक्शन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजदा OS संस्करण पर नर्ड एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगित या सरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।

उपयोगिता या कार्यप्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, SmartThings ऐप को बिना किसी सचना के बदला जा सकता है। चंकि मोबाइल फ़ोन OS संस्करण हर साल अपडेट होते हैं, इसलिए SmartThings भी नवीनतम OS के अनसार लगातार अपडेट होता रहता है। अगर उपरोक्त वस्तओं के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कपया हमसे ॅst.service@samsung.com पर संपर्क करें

## Maintenance रखरखाव

### NOTE

ed any removable parts such as shelves fo cleaning, refer to the overall layout in the Refrigerator at a glance section to make sure सफ़ाई

### **∆चेतावनी**

• सफ़ाई के लिए बेन्ज़ीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़्रिजरेटर की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं। • रेफि.चरेटर पर पानी का खिडकात न करें। इसके कारण बि.चली

का झटका लग सकता है। पावर प्लग टर्मिनलों और संपर्क बिंदओं

से धल या पानी जैसे सभी बाहरी पदार्थी को हटाने के लिए नियमित रूप से सखे कपड़े का उपयोग करें। 1. रेफ़िजरेटर की बिजली की तार को प्लग से निकाल दें।


2. रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए नम मलायम रोऑ-मक्त कपडे या पेपर टॉवल का उपयोग करें 3. सफ़ाई पूरा हो जाने पर, अच्छी तरह से सूखाने के लिए सूखे कपड़े

या पेपर टॉवल का उपयोग करें। 4. रेफ़्रिजरेटर चालू करने के लिए रेफ़्रिजरेटर के बिजली के प्लग को सॉकेट में लगाएँ।

🖲 नोट

अगर आपने कोई हटाने योग्य हिस्से जैसे सफाई के लिए शेल्वज को हटा दिया है तो यह मनिश्चित करने के लिए इस रेफिजरेटर एक **नजर में** सेक्शन में समग्र लेआउट देखें कि आपने सही ढंग से पर सम्मिलित किया है। English 67

लक्षण	सभावित कारण	उपाय
अलार्म बजता है।	• यदि दरवाज़ा 2 मिनट से अधिक देर तक खुला रह जाता है, तो दरवाज़ा बंद होने तक अलार्म बजता रहेगा।	<ul> <li>अलार्म को बंद करने के लिए कोई भी बटन दबाएँ यदि 12 घंटे के बाद भी अलार्म फिर से बजता है तो स्थानीय Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें</li> </ul>
र्याट ज्याजा		



क्या आपको रेफ़िजरेटर से असामान्य आवाज़ें स्नाई देती हैं? Before calling for service, review the checkpoints below

लिए उपयोगकर्ता से शुल्क लिया जाएगा।

Any service calls related to normal sounds will be charged सर्विस के लिए कॉल करने के पहले, नीचे दी गईं म्ख्य बातों की समीक्षा कर लें। सामान्य आवाज़ों से संबंधित किसी भी सर्विस कॉल के

Each time you press the button, the temperature changes in this sequence -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 CAUTION not set the temperature to -15 °C in summe

> Do not store glass bottles containing liquid the freezer. Glass bottles will crack or break nto nieces when the liquid freezes

The Freezer button can be used to set the free

Freezer (फ्रीजर) के बटन को -15°C और-23°C के बीच का फीजर नापमान मेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (डिफॉल्ट: -19°C)। आपके प्रत्येक बार बटन दबाने पर, तापमान निम्न क्रम में बदल जाता है (फ्रीजर) | -23°C → -15°C → -17°C → -19°C → -21 °C → -23 °C

सावधान सिस्टम या खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए. गर्मी (35 °C से ऊपर)

के दौरान तापमान को -15 °C पर सेट नहीं करें। लिक्विड वाली कांच की बोतलों को फ्रीजर में स्टो न करें। काँच की बोतल में द्रव्य जमने पर दरार उत्पन्न हो जाएगी है और यह टूट जाएगी।

Operations परिचालन अनशंसित एन्क्रिप्शन सिस्टम में WPA/TKIP और WPA2/AES शामिल

समर्थित नहीं हैं। आसपास के वायरलेस संचार वातावरण से वायरलेस नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। • यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाना ने पहचान के लिए आपके PC या मॉडेम का MAC पता पंजीकत किया है, तो आपका Samsung Smar रेफ्रिजरेटर इंटरनेट से कनेक्ट करने में विफल हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो तकनीकी सहायता के लिए अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से

हैं। कोई भी नए या अमानकीकत Wi-Fi (वार्ड-फ़ार्ड) प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल

आपके नेटवर्क सिस्टम की फ़ायरवॉल सेटिंग्स आपके Samsung Smart रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट तक पहुंचने से रोक सकती है। तकनीकी सहायता के लिए अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से संपर्क करें। अगर यह आसार बना हता है, तो स्थानीय Samsung सेवा केंद्र या रिटेलर से संपर्क करें। वायरलेस एक्सेस प्वाइंट (AP) सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, AP राउटर का यूजर मैन्यूअल देखें। amsung Smart Refrigerator IEEE 802.11 b/g/n के साथ Wi-Fi

2.4 GHz और Soft-AP प्रोटोकॉल दोनों का समर्थन करता है। (IEEE 802.11 n अनशंसित है।) अनिधिकत Wi-Fi (वाई-फ़ाई) वायरलेस राउटर लागू Samsung Smart रेफ़्रिजरेटर से कनेक्ट होने में विफल हो सकते हैं। Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's een instructions to create a free Samsung account. Getting started

urn on the device you want to connect, open the SmartThings op on your phone, and then follow the instructions below. If a pop-up appears saving that a new device has been found, tap ADD NOW. If a pop-up doesn't appear, tap the + button, and then select the device you want to connect from the list of

### Replacement प्रतिस्थापन

LED Lamps LED ਕੈਂਧ o replace the lamps of the refrigerator, contact a local रिफ़्रिजरेटर के लैंप बदलने के लिए, स्थानीय Samsung सेवा

> ∆ WARNING चेतावनी imps are not user-serviceable. Do not attempt to eplace a lamp yourself. This can cause electric

लैंप उपयोगकर्ता दवारा मरम्मत योग्य नहीं होते हैं। स्वयं लैंप को

बदलने का प्रयास न करें। इससे बिजली का झटका लग सकता है।

### If your device isn't in the list of available devices, tap Supported Devices, select the device type (Refrigerator), and Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your refrigerator will appear as a "card"

n your **Devices** screen. Refrigerator app

can monitor and control your refrigerator at home and Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard of tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and hen tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page.

Check the operation status or notifications related to you ator, and then change options or settings if necessary NOTE tings of the refrigerator may not be

पेप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते को पंजीकृत करना होगा। अगर आपके पासSamsung का खाता नहीं है, तो निःशुल्क Samsung का खाता बनाने के लिए ऐप के ऑन-स्क्रीन निर्देशों का

जिस डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसे चालू करें, अपने फ़ोन पर SmartThings ऐप खोलें, और फिर नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि एक नया डिवाइस मिला है बताने वाला कोई पॉप-अप आता है, तो ADD NOW (अभी जोड़ें) टैप करें। यदि कोई पॉप-अप प्रकट नहीं होता है, तो + बटन टैप करें, और फिर आप उपलब्ध उपकरणों की सूची से उस डिवाइस का चयन करें जिसे कनेक्ट

## Troubleshooting समस्या-निवारण

efore calling for service, review the checkpoints below Any service calls regarding normal situations (No Defect Cases) will be charged to users. General

eneral					
emperature	emperature				
Symptom	Possible causes	Solution			
	<ul> <li>Power cord is not plugged in properly.</li> </ul>	<ul> <li>Properly plug in the power cord.</li> </ul>			
	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature lower.			
Fridge/ reezer loes not	<ul> <li>Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.</li> </ul>	<ul> <li>Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.</li> </ul>			
pperate. Fridge/ reezer emperature s warm.	Not enough clearance between refrigerator and sides/rear.	We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm.			
	<ul> <li>Vacation mode</li> </ul>	<ul> <li>Deactivate vacation mode.</li> </ul>			

The refrigerator • Do not overload the

he refrigerato

As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves

जैसे-जैसे रेफ़्रिजरेटर ठंडा करता है या जमाता है, रेफ़्रिजरेंट गैस

सील हुए पाइपों से गुजरती है, जिससे बुलबुले जैसी आवाज़ें आती हैं।

parts contract and expand, creating knocking noises. These

ises occur during the defrosting cycle or when electronic

• जैसे-जैसे रेफ़्रिजरेटर का तापमान बढ़ता या घटता है, प्लास्टिक वाले

हिस्से सिकुइते और बढ़ते हैं, जिससे खटखटाने जैसी आवाज़ें आती

हैं। ये आवाज़ें डिफ़ॉस्टिंग चक्र के दौरान या इलेक्ट्रॉनिक पुर्जी के

काम करते समय आती हैं।

ood is blocking food to block ventilation


refrigerator. Do not allo

## Troubleshooting समस्या-निवारण

These sounds are normal. ये आवाजें सामान्य होती हैं। · When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease • संचालन आरंभ या समाप्त करने पर. रेफ्रिजरेटर कार का इंजन चालू होने जैसी आवाजें निकाल सकता है। संचालन के स्थिर हो जाने पर, आवाज़ कम हो जाएगी।



While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur. • पंखा चलने के दौरान, ये आवाज़ें आ सकती हैं। जब रेफ़िजरेट निर्धारित तापमान पर पहुँच जाता है, तो पंखे की आवाज़ नहीं आएगी।



eater, causing sizzling sounds. डिफ्रॉस्ट चक्र के दौरान, डिफ्रॉस्टहिमीकरण हीटर पर पानी टपक सकता है, जिसके कारण चटाके की आवाज आ सकती है।

### 02 Freezer Convert

ou can switch the freezer to fridge mode. Plea The mode changes each time you press and

 If you select Fridge, the Fridge indicator (♠) turns on. If you select Freezer, the Fridge indicator turi off and the Freezer indicator turns on. The default freezer temperature is -19 °C Your changes will be set and activated after t 10 seconds. To cancel or change the mode a press and hold Freezer Convert again for 3 econds. Then, follow the instructions as

NOTE you press and hold Freezer Convert for 3 seconds, the refrigerator switches to selection mode where you can press **Freezer Convert** to

■ NOTE यदि आप Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकंड तक दबाकर रखते हैं, तो रेफ़्रिजरेटर सेलेक्शन मोड पर स्विच हो जाता है जहाँ आप Freezer Convert (फ्रीजर कन्वर्ट) मोड को दबा कर किसी दूसरे मोड का चयन कर सकते हैं।

आप फ्रीजर का उपयोग फ्रिज मोड के रूप में कर सकते

• जब-जब आप Freezer Convert (फ्रीजर कन्वर्ट)

को 3 सेकेंड तक दबाए रखेंगे तब-तब मोड बदल जाएग

• यदि आप फ़्रिज का चयन करते हैं, तो फ़्रिज का

• यदि आप फ्रीजर का चयन करते हैं, तो फ्रिज का

रद्द करने या फिर से बदलने के लिए, Freezer

फिर, ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करें।

इंडिकेटर बंद हो जाएगा और फ़्रीजर का इंडिकेटर

हैं। कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

इंडिकेटर (♦) चालू हो जाएगा।

Operations परिचालन

Operations परिचालन

02 फ्रीजर कन्वर्ट

यदि आपका डिवाइस उपलब्ध उपकरणों की सूची में नहीं है, तो Supported Devices (समर्थित डिवाडम) पर टैप करें दिवादम प्रकार 'रेफ्रिजरेटर) का चयन करें. और उसके बाद विशिष्ट डिवाडस मॉडल का

चयन करें। अपने डिवाइस को सेट अप करने के लिए ऐप में दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक बार सेटअप पूरा हो जाने पर, आपका रेफ़्रिजरेटर आपके Devices (डिवाइस) स्कीन पर "कार्ड" के रूप में दिखाई देगा। रेफ़्रिजरेटर ऐप

आप घर पर और काम के समय अपने रेफ्रिजरेटर की निगरानी और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। · SmartThings डैशबो ईपर रेफ़्रिजरेटर आइकन टैप करें या डैशबो ईके निचले भाग में स्थित डिवाइस आइकन पर टैप करें और फिर रेफ़्रिजरेटर

> पेज खोलने के लिए रेफ़्रिजरेटर "कार्ड" टैप करें। मंचालन की स्थिति या अपने रेफिजरेटर से संबंधित नोटिफिकेश की जाँच करें और फिर यदि आवश्यक हो तो विकल्प या सेटिंग्स बदलें

हो सकता है कि रेफ़्रिजरेटर के कछ विकल्प या सेटिंग्स रिमोट कंट्रोल के लिए उपलब्ध नहीं हो।

Troubleshooting समस्या-निवारण

nas heat-proof | from forming, the

Refrigerator

ng in the

Troubleshooting समस्या-निवारण

• For ice maker models: When the water valve opens to fill

the ice maker, buzzing sounds may occur.

Because of pressure equalizing when opening and closing

आइस मेकर वाले मॉडलों के लिए: जब आइस मेकर को भरने के

लिए पानी का वॉल्व खुलता है, तो भिनभिनाने की आवाज़ें आ

· रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खलने और बंद होने पर दबाव के बराबर

Action

e supporting software version of the

rtThings app is subject to change

ording to the OS supporting policy t

ne SmartThings app or the functions th

he app supports, the new application

update policy on the existing OS version

can be suspended due to usability or

he SmartThings app is available for

The old Samsung Smart Refrigerator app

cannot connect with Samsung Smart Home

applicable models only.

ufacturer provides. In addition, as for

होने के कारण, सरसराहट की आवाज़ें आ सकती हैं।

SmartThings (applicable models only)

SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

the refrigerator door, whooshing sounds may occur.

Solution

Set the temperature

efrigerator has heat-p

f the ambient temperat

ses, this equipment ma

ot work effectively. Th

ot a system failure

🗅 WARNING चेतावनी

Do not put glass bottles containing liquid in the freeze When cancelling Freezer Convert, the glass bottles may

break or burst in the freezer. Make sure to remove frozen foods from the freezer befo enabling the Freezer Convert. Frozen foods melt and spoil s the temperature increases (Freezer mode changes to

Fridge mode). Make sure to remove chilled foods from the freezer efore disabling the Freezer Convert. Chilled foods may freeze as the temperature decreases (Fridge mode changes to Freezer mode).

चाल हो जाएगा। फ्रीजर का डिफॉल्ट तापमान-19°C When you convert the Freezer to Fridge mode, the आपके दवारा किए गए परिवर्तन 10 सेकेंड के बाद से temperature inside the freezer will increase, resulting in dew forming on the inside wall because of the temperature कर दिए जाएँगे और सक्रिय कर दिए जाएँगे। मोड को फ्रीजर में किसी दृट्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। फ्रीज Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकेंड तक दबाए रखें

(applicable

सर्विस के लिए कॉल करने के पहले. नीचे दी गईं मख्य बातों की

के संबंध में किए गए सर्विस कॉल के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क

ठीक से नहीं लगा है। लगाएँ।

संभावित कारण

सही ढंग से सेट

प्रदान करने वाले

स्रोत या सीधे सूर्य

की रोशनी के पास

• रेफ्रिजरेटर ओवरलोड

है। खाने की चीज़ें नहीं करें।

लिया जाएगा।

सामान्य

नहीं होता है।

फ्रिज/फ्रीजर

nto the app.

समीक्षा कर लें। सामान्य परिस्थितियों (कोई खराबी वाले मामले नहीं)

• बिजली का तार ।• बिजली के तार ठीक र

• तापमान नियंत्रण • तापमान कम पर सेट करें

रेफ़िजरेटर एक गर्मी • रेफ्रिजरेटर को सीधे सर्य

• रेफ्रिजरेटर और बगल,पिछे पर्याप्त खाती स्थान नहीं है।

रेफ़्रिजरेटर के छेदों वेंटिलेशन को खाने की

Action

ake sure that your router is operating

display is off, this indicates that no networ

ase, use the SmartThings app to connec

You must log into your Samsung account to use the app.

f vou don't have a Samsung account.

distance from your access point (AP) or electrical interference from the

xit and restart the SmartThings app, or

sconnect and reconnect the router ower off the refrigerator, and then power

onnect your refrigerator with the

ndicator stops blinking.

If you fail to make connection or do

**Fridge** button for 10 seconds The indicator stops blinking.

SmartThings app before use. When the

nection is made successfully, the

want to use the app, press and hold t

rounding environment. Wait a moment

low the app's onscreen instructions to

and register your refrigerator to the access point (AP) of your house.

the Wi-Fi icon on the refrigerator's

को अवरुद्ध कर रही | चीज़ों से अवरुद्ध नहीं होने

की गेशनी या गर्मी पटाव

करने वाले स्रोत से दर

अवकाश मोड को

रेफ़्रिजरेटर को ओवरलोड

निष्क्रिय करें।

कन्वर्ट को रद्द करते समय, कांच की बोतलें फ्रिज़र में टूट सकती है या फट सकती हैं। फ्रीजर कन्वर्ट को सक्षम करने से पहले फ्रीजर से फ्रोजन खाद्य पदार्थों को हटाना स्निश्चित करें। तापमान बढ़ने से फ्रोजन खाद्य पदार्थ (फ्रीजर मोड का फ्रिज मोड में परिवर्तन) पिघल कर खराब

### • फ़्रीजर कन्वर्ट को अक्षम करने से पहले फ्रीजर से जमे हए खादय पदार्थों को हटाना स्निश्चित करें। तापमान कम होने से ठंडे खाद्य पदार्थ (फ्रिज मोड का फ्रीजर मोड में परिवर्तन) जम सकते हैं।

Description

perature setting of the

wer consumption of

rigerator for the last 180 i

n or off, and check th

u can turn on or of

wer Freeze in the

tThings app.

er Freeze speeds u

mum fan speed.

freezer keeps rur

t full speed for 50 hou

nd then returns to th

eeze large amounts of t tivate Power Freeze

Vhen you turn on Po

reezer, the refrigerat

will speed up the free

process for you.

least 20 hours before

rent settings.

hecks the accumulate

### 03 Fridge / Power Cool

f you want to use Freezer Convert, it is strongly recommend ouse plastic containers to store food, especially vegetables

> adjust the fridge temperature, press **Fridge** t ect the corresponding temperature. You ca ange the temperature between 1  $^{\circ}$ C and 7  $^{\circ}$ th the temperature set to 1 °C, press Fridge t rn the vacation indicator on. The temperatur ar turns off. Press again to deactivate Vacation node. The temperature bar displays 7 °C.

**CAUTION** winter, do not set the temperature control C. This may cause problems with the cooling

n summer, do not set the temperature contr o 5-7 °C. This may also cause problems with ooling performance.

## Operations परिचालन

Category	Item	Description
Functions	Power Freeze (applicable models only)	When the Power Freeze process is complete, the freezer returns to the previous temperature setting.     When you turn off Power Freeze. The freezer returns to the previous temperature setting.     NOTE  Using Power Freeze increases energy consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you do not intend to use it.
Alarms	Door opening	This alarm is triggered if the fridge or freezer door is open for more than 2 minutes.
Al Energy Mode (applicable models only)	You can turn on or off the AI Energy Mode under the Energy menu in the SmartThings app. You can check the status of the AI Energ Mode on the SmartThings app. On some models, the ∅ icon appears on the mair panel to indicate that AI Energy Mode is operating (applicable models only) Turning on the AI Energy Mode decreases energy consumption, but it may also reduce the cooling performance.	

## Troubleshooting समस्या-निवारण

लक्षण	संभावित कारण	उपाय
फ़्रिज/फ़्रीजर अधिक ठंडा कर रहा है।	• तापमान नियंत्रण सही ढंग से सेट नहीं है।	• तापमान को उच्च पर सेट करें।
आंतरिक दीवार गर्म है।	• रेफ़्रिजरेटर की आंतरिक दीवार में गर्मी-प्रूफ पाइपिंग है।	• कंडेनसेशन को बनने से रोकने के लिए, रेफ़िजरेटर के सामने कोनों में गर्मी-पूफ पाइपिंग होती है। यदि परिवेश का तापमान बढ़ता है, तो यह उपकरण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है। यह कोई सिस्टम की खराबी नहीं है।

		का खराबा नहां हा
Odours		
Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator	• Spoiled food.	<ul> <li>Clean the refrigera and remove any spoiled food.</li> </ul>
has odours.	<ul> <li>Food with strong odours.</li> </ul>	<ul> <li>Make sure strong smelling food is wrapped airtight.</li> </ul>

Troubleshooting समस्या-निवारण	
लक्षण	कार्य
ऐप मार्केट में "SmartThings" नहीं मिला।	• SmartThings ऐप का सपोटिंग सॉफ्टवेयर संस् करण, निर्माता द्वारा उपलब्ध OS सपोटिंग नीति के अनुसार बदल सकता है। इसके अलावा, SmartThings ऐप या ऐप जिन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजूदा OS संस्करण पर नई एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगिता या सुरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।
SmartThings ऐप संचालित होने में विफल रहता है।	•SmartThings ऐप केवल लागू मॉडल के लिए उपलब्ध है। •पुराना Samsung Smart रेफ़्रिजरेटर ऐप Samsung Smart Home मॉडल से कनेक्ट नहीं हो सकता है।
SmartThings ऐप स्थापित है लेकिन मेरे रेफ़िजरेटर से कनेक्ट नहीं है।	• ऐप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते में लॉग इन करना होगा। • सुनिश्चित करें कि आपका राउटर सामान्य रूप से चल रहा है। • अगर रिफ़जरेटर के डिस्प्ले पर Wi-Fi आइकन बंद है, तो यह दर्शाता है कि अभी कोई नेटवर्क कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपने घर के एक्सेस पॉइंट (AP) से अपने रेफ़िजरेटर को कनेक्ट तथा रजिस्टर करने के लिए SmartThings ऐप का उपयोग करें।
ऐपू में लॉग् इन	• ऐप का उपयोग कर्ने के लिए आपको अपने

Samsung खाते में लॉग इन करना होगा।

निर्देशों का पालन करें।

• यदि आपके पास Samsung खाता नहीं है. तो एव

खाताबनाने के लिए ऐप पर आने वाले ऑनस्कीन

Condensation		
Symptom	Possible causes	Solution
	• If door is left open, moisture enters the refrigerator.	<ul> <li>Remove the moisture and do not open the door for a long time.</li> </ul>
Condensation forms on the	<ul> <li>Food with high moisture content.</li> </ul>	
interior walls.	<ul> <li>The temperature had risen in the freezer when it was converted to fridge mode. (applicable</li> </ul>	Wipe any moisture with a dry cloth.

	(applicable models only).	
Alarm		_
Symptom	Possible causes	Solution
An alarm sounds.	If the door is left open for more than two minutes, the alarm sounds until the door	<ul> <li>Press any button to turn off the alarm. Contact a local Samsung service centre if the alarm sounds again after 12 hours.</li> </ul>

• आसान कनेक्शन आपके एक्सेस पॉइंट (एपी)

इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देता है।

# Open Source Announcement

रण	ण	पंजीकृत करने का प्रयास करता हूं तो एक त्रुटि संदेश प्रकट होता है।	स दूर हान या आसपास के पारवश स वि हस्तक्षेप के कारण विफल हो सकता है। थो प्रतीक्षा करें और पुनः प्रयास करें।
या गेए ट		SmartThings ऐप सफलतापूर्वक मेरे रेफ़्रिजरेटर से कनेक्ट है लेकिन चल नहीं रहा है।	• SmartThings ऐप से बाहर निकलें और हिं से शुरू करें या राउटर को डिस्कनेक्ट करें फिर से कनेक्ट करें। • रेफ़्रिजरेटर को बंद करें और फिर इसे 1 वि के बाद फिर से चालू करें।

Wi-Fi आइकन 'उपयोग करने से पहले अपने रेफ़्रिजरेटर को लिक कर रहा है। (२०) सफलतापूर्वक बना दिया जाता है, तो इंडिकेटर हिलंक करना बंद कर देता है। - यदि आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं या ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हैं. तो Fridge (फ़्रिज) के बटन को 10 सेकंड तक दबाए रखें

### Operations परिचालन

जब आप फ़्रीजर को फ़्रिज़ मोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में अंतर के कारण अंदर की दीवार पर पानी की बूंदें जमा होने

wer Cool speeds up the cooling process at

II speed for several hours and then returns t

To activate Power Cool, press and hold **Fridg** 

or 3 seconds. The corresponding indicator (

ights up, and the refrigerator will speed up th

again for 3 seconds. The fridge returns to the

ous temperature if you don't intend to use

f you are going on vacation or a business trip.

To activate Vacation mode, press **Fridge** wit

ndicator (②) turns on while the display of

ridge temperatures will turn off. The fridg emperature will be controlled under 17 °C,

विवरण

पिछले 180 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर

आप पॉवर कुल चाल या बंद कर

की खपत की जांच करता है।

सेटिंग्स की जाँच कर सकते है

ते पर जमने की प्रक्रिया

चलता रहता है और फिर पिछले

मात्रा में खाने की चीजों को जम

से पहले पॉवर फ्रीज को कम से

कम 20 घंटे पहले सक्रिय करें

• जब आप पॉवर फ्रीजर को चार

की प्रक्रिया को तेज कर देता है।

पाँवर फ्रीज की प्रक्रिया परी होने

हैं। फ्रीजर पिछली तापमान सेटिंग

--- English 61

सेटिंग पर लौट आता है।

पर लौट आता है।

को तेज कर देता है।

आप SmartThings ऐप में पॉ

फ़्रीज़ को चालू या बंद कर सकते हैं

पॉतर फीज पंखे की भशिकतम ग

सकते हैं और वर्तमान

फ़्रिज का तापमान फ़्रिज के वर्तमान तापमान सेटिंग को प्रदर्शित करता है।

3र्जा निगरानी की संचित बिजली

फंक्शंस (केवल उपयुक्त तापमान पर लौट आता है। बई

पॉवर कल

पॉवर फ्रीज

us temperature setting.

Make sure you turn it off and return to the

ended time, use the Vacation mode.

ne 1 °C indicator selected. The vacation

o deactivate Power Cool, press and hold **Fridge** 

previous temperature.

oling process for you.

NOTE

NOTE

श्रेणी आइटम

mum fan speed. The fridge keeps running

यदि आप फ़्रीजर कन्वर्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से सब्जियों जैसे खादय पदार्थों को प्लास्टिक के कंटेनरों

में स्टोर करने की प्रजोर अन्शंसा की जाती है। 03 फ्रिज / पॉवर कल फ़्रिज का तापमान सुमायोजित करने के लिए, अनुकूल

तापमान चुनने के लिए Fridge (फ़्रिज) दबाएँ। आप 1°C और 7°C के बीच तापमान सेट क सकते हैं (डिफ़ॉल्ट: 3°C)। तापमान के 1°C पर सेट रहते, vacation (अवकाश) इंडिकेटर ऑन करने के लिए Fridge (फ़्रिज) दबाएँ। तापमान बार ऑफ़ हो जाता है। अवकाश मोड को निष्क्रिय करने के लिए दुबारा दबाएँ। तापमान बार 7°C प्रदर्शित करता है।

### सावधान

out the freezer remains active as previous o deactivate Vacation mode, press **Fridge** again सर्दी के मौसम, तापमान नियंत्रण 1°C पर सेट नहीं e fridge temperature will restore the default करें। इससे कुलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं सेट नहीं करें। इससे भी गर्मी के मौसम, तापमान नियंत्रण को 5-7 °C पर strongly recommended to empty the frida कुलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं। rtment and make sure the door is close

## Operations परिचालन

भी कम हो सकती है।

Troubleshooting समस्या-निवारण

the refrigerator vent

ly. not block the door.

• ख़राब खाना। 📑 • रेफ़्रिजरेटर को साफ करें और किर

खादय पदार्थ। भोजन को एयरटाइट से लपेटा

• यदि दरवाजा खुला • नमी को हटाएँ और दरवाज़े

• अधिक नमी सामग्री वाला प्राप्ताइट से लपेटा गया है

ज्ब इसे फ़िज मोड • एक सूखे कपड़े से किसी

किन्वर्ट किया |या था तो फ्रीजर | भी तरह की नमी को पोंछें।

नमी रेफ़िजरेटर में नहीं छोड़ें।

he software included in this product contains open source

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource

/SMART\_TP1\_0/seq/0 leads to open source license information

Make sure food does

Clean the door gask

भी खराब भोजन को हटा दें।

• स्निश्चित करें कि तेज स्गंधित

को अधिक देर तक खुला

Symptom Possible causes Solution

लक्षण संभावित कारण उपाय

° तेज गंध वाले

प्रवेश करती है।

लक्षण संभावित कारण

Frost around

interior walls

गंध आ रही है।

आंतरिक दीवारों

as related to this product.

श्रेणी	आइटम	विवरण	
फंक्शंस	पॉवर फ़्रीज़ (केवल उपयुक्त मॉडल)	कोट पॉवर फ्रीज़ का उपयोग बिजली की खपत को बढ़ाता है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर लॉटना सुनिश्चित करें।	
अलार्म	दरवाज़ा खोलना	ना अगर फ़्रिज या फ़्रीज़र का दरवाज़ा 2 मिनट से ज़्यादा समय तक खुला रहता है तो यह अलार्म ट्रिगर हो जाता है।	
श्रेणी	आइटम विवरण		
Al Energy Mode (केवल उपयुक्त मॉडल)	आप SmartThings ऐप के एनर्जी मेनू में जाकर AI Energy Mode को चालू या बंद कर सकते हैं। आप SmartThings ऐप पर AI Energy Mode की स्थिति देख सकते हैं। कुछ मॉडल्स पर, Øआइकन य दर्शाने के लिए मुख्य पैनल पर दिखाई देता है जिससे यह पता चलता है कि AI Energy Mode का संचालन हो रहा है। (केवल उपयुक्त मॉडल) AI Energy Mode को चालू करने से बिजली की खपत कम होती है, लेकिन इससे कुलिंग परफॉरमेंस		

अधिकतम स्तर (A) तक ट्रे में पानी भर दें। **ि नोट** 3. ट्रे को वापस उसके स्थान पर सरका दें। बर्फ़ जमाने में लगने वाला समय आपकी तापमान सेटिंग पर निर्भर

SAMSUNG

Warranty Card

Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.

oduct usage or repair or software update

23. This warranty covers repair/replacement of parts.

Product Serial No:\_\_\_\_\_

Dealer Name & Address :\_\_

Customer's Signature & Date
I accept the Terms & Conditions of warranty)

the purchase price of the product.

पॉवर कल पंखे की अधिकतम गति पर ठंडा करने की

प्रक्रिया को तेज़ कर द्वेता है। फ्रिज कई घंटों तक परी

गित से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर

पॉवर कल को सिक्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज)

को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। अनुकूल

इंडिकेटर (﴿)) की लाइट चालू हो जाती है और

देता है।

लौटना स्निश्चित करें।

गया फ्रीजर एक्टिव रहेगा।

he actual image and special functions of your refrigerato

may differ, depending on the model and the country

the ice tray.

NOTE

temperature settings.

को सरका कर खोलें।

Ice making (applicable models only)

बर्फ बनाना (केवल उपयक्त मॉदल)

Twist ice maker (applicable models only)

टविस्ट आइस मेकर (केवल उपयक्त मॉडल)

Special features

रेफ़्रिजरेटर आपूके लिए कल करने की गति को बढ़ा

पॉवर कुल को निष्क्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज

को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। फ्रिज पिछली

| | पॉवर कल का उपयोग करने से बिजली की खपत बढ़

जाती है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा

नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर

यदि भाप भवकाश या द्यावमायिक यात्रा पर जा रहे है

या यदि आप विस्तारित समय के लिए फ्रिज का उपयोग

नहीं करना चाहते हैं, तो अवकाश मोड का उपयोग करें।

को चयनित इंडिकेटर 1°C के साथ दबाएं। अवकाश

दंदिकेटर (🔊) चाल हो जाएगा और फ्रिज के तापमान

का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। फ्रिज का तापमान 17°C

से नीचे नियंत्रित हो जाएगा. लेकिन पहले से सेट किया

Open the freezer door, and slide open

2 Fill the tray with water up to the

3. Slide the tray back into position.

maximum level (A) marked on the inne

ice making time depends on your

1. फ़्रीजर का दरवाजा खोलें और आइस ट्रे

2. ट्रे के पिछले अंदरूनी हिस्से में चिहिनत

• अवकाश मोड को सक्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज)

तापमान सेटिंग पर लौट जाता है।

# Operations परिचालन

भवकाश मोड को निष्क्रिय करने के लिए, Fridge (**फि.न**) को टोबाग टबाएँ। फि.न टापमान दिफॉल्ट 7 गर बहाल हो जाएगा। 🗒 🗎 🖺 नोट • इसकी प्रजोर अनुशंसा की जाती है कि फ्रिज कंपार्टमेंट खाली कर दिया जाए और दरवाजा का बंद होना

04 AI Energy Mode (applicable models only)

The arsigma icon appears when the AI Energy Mode is op You may turn on or off the AI Energy Mode in the

### 04 Al Energy Mode (केवल उप्यक्त मॉडल) • यह 🗸 आडकन तब दिखाई देता है जब Al Energy Mode

संचालित होता है। आप SmartThings ऐप पर जाकर Al Energy Mode को चालू या बंद कर सकते हैं। (केवल उपयक्त मॉडल) 05 Network connection (applicable models only)

ou can control and monitor your refrigerator on the SmartThings app. For more information, see the Things (applicable models only) section 05 नेटवर्क कनेक्शन (केवल उपयुक्त मॉडल) आप अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप पर नियंत्रित और मॉनिटर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, खंड SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल) देखें।

### NOTE the Wi-Fi (♠) icon blinks to alert you when opening the doo

If you see the blinking Wi-Fi (♠) icon, we recommend

## Operations परिचालन

NOTE ure the ice cube storage bin is in place under the ice tray To dispense the ice cubes, turn the ice tray handle to the right to empty the ice cubes into the bin

 To take out the bin, pull it forward • Put the twist ice maker on the freezer shelf if it does not fit under the shelf

### 🖲 नोट • मनिश्चित करें कि भादम क्यब मंग्रहण दिब्बा भादम टे के नीचे रखा गया हो। आइस क्यूब निकालने के लिए, आइस ट्रे के हैंडल को दाएँ मोड़ कर

फ़िट नहीं होता है।

आइस क्येंब को बिन में खाली करें। • बिन को बाहर निकालने के लिए, उसे आगे की ओर खींचें। • ट्विस्ट आइस मेकर को फ्रीजर शेल्फ पर रखें यदि यह शेल्फ के नीचे

Maintenance रखरखाव

# Handle and care प्रबंधन<u> और देखभाल</u>

Helpline - Call: 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)

This warranty card gives the key points related to warranty claim. for further details log on to

Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case

Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty

The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.

12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during

. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the

product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding

In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.

19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be

20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse,Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact.

21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under

27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product.

CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD

3. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on

f installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable by

While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.

0. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software

16. Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product literature/instruction booklet.

binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.

22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.

The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.

Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.

In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.

4. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty.

chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.

24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product.

26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures.

25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP.

15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.

Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center.

Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.

Shelves (fridge/freezer) शेल्फ (फ्रिज/फ्रीजर)

### ooth hands and lift it to release i from the rear hook. Then, tilt it on one side and pull it out. शेल्फ को निकालने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ें और पीछे के हक से छुड़ाने के लिए उसे उठाएँ। फिर इसे एक तर

झुकाएँ और इसे बाहर खींच लें।

## connect your refrigerator to the SmartThings app.

ऐप से कनेक्ट करें।

NOTE

models only) section.

है और फिर बंद हो जाता है।

खोलते ही Wi-Fi (🖘) आइकन आपको सचेत करने के लिए ब्लिक करता है। अगर आप ब्लिकिंग Wi-Fi (२) आइकन देखते हैं, तो

हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings

To turn the Wi-Fi on or off, press and hold Fridge for 10

conds. The Wi-Fi (॰) icon shows the status of the Wi-fi as

• Wi-Fi Off: The Wi-Fi (♠) icon blinks for 5 seconds and then

You must turn on the Wi-Fi to connect the refrigerator to the SmartThings app.

For more information, see the SmartThings (applicable

Wi-Fi को चाल या बंद करने के लिए, Fridge (फ़्रिज) को 10

Wi-Fi की स्थिति दिखाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

है और फिर 5 सेकंड के लिए चालू हो जाता है।

Wi-Fi बंद: Wi-Fi (🖘) आइकन 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करता

Wi-Fi को चालू या बंद करना (सिर्फ़ लागू मॉडल)

सेकंड के लिए देबाए रखें। Wi-Fi (🖘) आइकन

अगर रेफ़्रिजरेटर SmartThings ऐप से कनेक्टेड नहीं है, तो दरवाज़ा

रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको Wi-Fi चाल करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, खंड SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

Turning the Wi-Fi on or off (applicable models only) Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store


SmartThings app or the functions that the app supports the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reaso The SmartThings app is subject to change without notice to

ntact us at st.service@samsung.com Recommended encryption systems include WPA/TKIP and

Wireless networks may be affected by the surrounding

 If your Internet service provider has registered the MA address of your PC or modem for identification, your

# Maintenance रखरखाव




Then, insert the shelf in the reverse शेल्फ़ डालने से पहले, शेल्फ़ के पिछले हिस्से के आकार को चेक करें। फिर, शेल्फ़ को हटाने के उल्टे क्रम में डालें।

• Shelves are heavy, therefore be careful when you handle them शेल्फ़ डालने से पहले, शेल्फ़ के पिछले हिस्से के आकार को चेक करें। फिर. शेल्फ़ को हटाने के उल्टे क्रम में डालें।

• शेल्वज़ भारी होती हैं, इसलिए उन्हें हैंडल करते समय सावधान रहें। Vegetable drawer



### Before you insert the shelf check



🕆 CAUTION सावधान The shelf must be inserted correctly. Do not insert it upside down or back to front.

• शेल्फ़ सही ढंग से डाला जाना चाहिए। इसे उल्टा या सामने से पीछे



Gently lift up the front of the drawer डॉर के मामने वाले हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएँ और बाहर की ओर खिसकाएँ।

## ्र WARNING चेतावनी

ox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire. o not spray water onto the refrigerator. This may cause

dust or water from the power plug terminals and contact points. Unplug the power cord of the refrigerator. e a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior. 3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.

sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a omplaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser

The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.

The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable usage as permitted within the product instruction manual.

Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in su prrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.

Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit. Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects.

Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables

original firmware(s) or software(s) of the product.

Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types

mmences from the date of purchase of the product unless specified other

120 Months on Compressor 240 Months on Digital invertor Com

Correct disposal of the product ( Waste Electrical & Electronic Equipment) This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life.

> SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:6th Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi-110001, Visit: www.samsung.com/in

# Samsung Helpline - Call: 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE f you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

Country	Contact Center	Website
INDIA	1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) (Toll-Free) 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	www.samsung.com/bd/support
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	www.samsung.com/in/support
		I.




SmartThings (applicable models only)

Operations परिचालन

 The supporting software version of the SmartThings ag is subject to change according to the OS supporting po the manufacturer provides. In addition, as for the

version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you hav enquiries regarding the items mentioned above, please

WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.



डोर बिन को निकालने के लिए इसे किनारे से हल्के से दबाएं और ऊपर की ओर उठाएं।

**4.** Plug in the power cord of the refrigerator to turn the

The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its

The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION

Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.) Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number.

and search for "SmartThings". Download and install the nartThings app provided by Samsung Electronics to your

NOTE

Wi-Fi चाल्: Wi-Fi (ङ) आइकन 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करता





दर्घटनाओं को रोकने के लिए दरवाजे के डॉर को हटाने से पहले उन्हें Cleaning

Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such

The dully filled warranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being

Site (premises where the product is used/kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the produ

Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the

This Product is RoHS compliant

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only.

**SAMSUNG** 

Wi-Fi On: The Wi-Fi (♠) icon blinks for 5 seconds and then

improve usability or performance. As the mobile phone C

