It can cause death from suffocation by entrapment or personal Do not place the food the food to be frozen in direct contact with food in storage

रेफ़्रिजरेटर में औषधीय उत्पादों, वैज्ञानिक सामग्रियाँ, या तापमान-संवेदी उत्पादों को न रखें। - ऐसे उत्पादों को रेफ़्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए जिनके लिए सख्त तापमान नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीज़र के अंदर विदयुत उपकरण न रखें या उनका उपयोग न

अगर आपको औषधि या धुएँ की गंध आती है, तो तरंत बिजली क प्लग निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से अगर रेफ्रिजरेटर में धल या पानी है. तो बिजली के प्लग को निकाल

करें. जब तक कि वे निर्माता दवारा अनशंसित प्रकार के न हों।

और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अन्यथा, आग लगने का जीखिम बना रहता है। बच्चों को डॉअर पर पैर रखने न दें।

- ड्रॉअर टूट सकता है और वे फिसल सकते हैं। जब रेफ़्रिजरेटर के पास कोई न हो तो उसके दरवाज़ों को खुला न छोड़ें

और बच्चों को रेफ़्रिजरेटर के भीतर प्रवेश न करने दें।

Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food. The refrigerator might not operate consistently (frozencontents cat thaw or temperatures can become too warm in the frozen food ompartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the

mperatures for which the appliance is designed. In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
 Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.

Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the ozen food in several layers of newspaper Do not re-freeze frozen foods that have thawedcompletely. The temperature of two star section (sections) or compartment

than other freezer compartment(compartments). The two star section (sections) or compartm

compartments) is (are) based on the instruction and/or the

बिजली की खराबी होने की स्थिति में, अपनी इलेक्टिक कंपनी के

स्थानीय कार्यालय को फ़ोन करके पछें कि बिजली कितनी देर तक बंद रहेगी एक या दो घंटों में मधार ली जाने वाली अधिकतर बिजली खराबियाँ आपके रेफ्रिजरेटर तापमानों को प्रभावित नहीं करेंगी। हालाँकि. बिज़ली न होने पर आपको दरवाज़ा बार-बार नहीं खोलना चा लेकिन अगर बिजली 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं आती है

तो सभी फ्रोजन खाद्य पदार्थों को निकातें और फेंक दें। रेफ़िजरेटर संभवतः लगातार काम न कर सके (फ़्रोजन सामग्रियों में गरमाहट आ सकती है या फ़्रोजन कंपार्टमेंट में तापमान बहुत गर्म हो सकता है) यदि इसे किसी ऐसे स्थान पर लंबे समय के लिएँ रखा जाए जहाँ का परिवेशी वायु तापमान उस तापमान से लगातार कम हो जिसमें काम करने के लिए इस उपकरण को तैयार किया गया है। विशेष खादय पदार्थों के मामले में. उन्हें प्रशीतन के तहत रखने से उनके गुणों के संरक्षण पर बरा असर हो सकता है।

## Contents सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी Important safety symbols and precautions महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ Installation cautions स्थापना सावधानिय Critical usage warnings महत्वपर्ण उपयोग चेतावनियाँ Usage cautions उपयोग सावधानियाँ Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त युक्तियाँ Saving Energy Tips एनर्जी सेविंग टिप्स This appliance is intended to be used in household and similar applications such as Instructions about the WEEE यह उपकरण केवल घरेल या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि WEEE के बारे में निर्देश Installation स्थापना Refrigerator at a glance रेफ्रिजरेटर एक नजर में Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना Main panel मेन पैनल SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लाग् मॉडल) Special features विशेष सविधाएँ

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator? क्या आपको रेफ़्रिजरेटर से असामान्य

SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)



Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could

Handle and care प्रबंधन और देखभार

Troubleshooting समस्या-निवारण

Open Source Announcement

Cleaning सफ़ाई

आवाजें सनाई देती हैं?

If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential urces of ignition, and air the room in which the appliance is nding for several minutes.

Do not touch the appliance or power cord.

> A spark may result in explosion or fire. Do not store fresh fruits and vegetables in frozen compartme उपकरण की सतह पर कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे न करें।

मानवों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ, इसके परिणामस्व बिजली का झटका, आग लग सकती है, या उत्पाद में समस्याएँ आ

उन्हें रेफ़्रिजरेटर के अंदर न रखें।

डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्तएँ (जैसे धलने वा कपड़े, जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धातुँ की वस्तुप आदि) न रखें। इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पा में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।

tal objects, etc.) on the appliance. This may result in an elect electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put container filled with water on the appliance If spilled, there is a risk of fire or electric shock मशीनी उपकरण या किसी दसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरए Do not use mechanical devices or any other means to accelerate या उपाय का उपयोग न करें।

Do not damage the refrigerant circuit.

This may result in eve strain due to the ultraviolet ray:

जब आप दरवाजा खोलते हैं. तो कोई सामान गिर सकता है तथा

उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है या सामग्री क्षतिग्रस्त

When you onen the door, an item may fall out and cause

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface

As well as being harmful to humans, it may also result in an

Do not use or place any substances sensitive to temperature suc

as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or

Do not use a hair dryer to dry the inside of therefrigerator. Do n

as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals

Do not stand on top of the appliance or place objects (suc

place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours

electric shock, fire, or problems with the product.

chemicals near or inside of the refrigerator.

This may result in an electric shock or fire.

लिए भंडारण समय से अधिक न रखें

Do not overfill the refrigerator with food

त्सायिक रूप से शीघ्र जमे हुए भोजन के लिए खाद्य विनिर्माताओं के

## Safety information सुरक्षा जानकारी

को मैन्युअल रूप से विहिमीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से हो जाएगा। विहिमीकरण के दौरान तापमान में बढोतरी ISO अपेक्षाओं का अनपालन

सिफारिश नहीं की जाती है। करती है। अगर आप उपकरण के विहिमीकरण के दौरान फ्रोजन खाँदय पदार्थ के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ़ोजन खादय पदार्थ को समाचारपत्र की कई परतों में लपेट दें। उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चके हैं। दो मिनारा चिन्ह वाले दो सितारा खंड (खंडों) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस

दो सितारा खंड या कंपार्टमेंट निर्देश पर और/या स्पूर्द करते समय की स्थिति पर आधारित होते हैं।

Not to block any vents and grilles is recommended for energy Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.

Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the lov temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator Do not keep the door of the refrigerator open for too long when food in or taking food out. The shorter the time the door is open the less frost build-up you'll have in the freezer. It is recommended to install the refrigerator with clearance to the

s will help reduce power consumption and keep your energy For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied

Safety information) सुरक्षा जानकारी

शिशभों और बच्चों को डॉभर के भीतर न जाने दें। It may cause a personal injury because of glass shelf drop. इसके कारण फंसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है या निजी चोट लग सकती है। रेफ़्रिजरेटर को खादय पदार्थों से ज्यादा न भर दें।

Oo not use a ventilating fan

किन्हीं तापमान संवेदी पदार्थों जैसे ज्वलनशील स्प्रे. ज्वलनशील वस्तएँ. सखी बर्फ, दवाई या रसायनों का उपयोग रेफ़्रिजरेटर के पास न करें या रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग

न करें। दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।

डसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता दवारा अनशंसित

पर्याप्त हवादार वाले एक ठंडे. शष्क कमरे में उपकरण स्थापित करें।

• रेफ्रिजरेटर को पीछे और किनारों के आस-पास कुछ दूरी पर रखने की

स्निश्चित करें कि यह सीधे सूर्ये की रोशनी के संपर्क में नहीं आए और

इसे कभी भी गर्मी के सीधे स्रोत (उदाहरण के लिए रेडिएटर) के पास नहीं रखें।

• लैंप को लंबे समय तक सीधे ने घरें इससे पराबैंगनी किरणों के कारण आँखों को नकसान हो सकता है जमे हए भोजन को भंडारण में भोजन के सीधे संपर्क में न रखें

## आपका उपकरण त्षार म्क्त है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण

ऊर्जा दक्षता के लिए किसी भी छेद और ग्रिल को अवरुद्ध करने की

• उपकरण में रखने से पहले गर्म भोजन को ठंडा होने दें। • जमे हए भोजन को पिघलाने के लिए रेफ़्रिजरेटर में रखें। फिर आप रेफ़्रिजरेटर में भोजन को ठंडा करने के लिए जमे हुए उत्पादों के कम नापमान का उपयोग कर सकते हैं। रेफ़्रिजरेटर में खाना रखने या निकालने के दौरान बहुत लंबे समय तक का तापमान, 🙉) अन्य फ़्रीजर कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) से थोड़ा अधिक इसका दरवाजा खुला न रखें। दरवाजा खुला रहने का समय जितना कम

होगा, फ़्रीज़र को ठंडा होने में उतना ही कम समय लगेगा। Safety information सरक्षा जानकारी

Saving Energy Tips एनर्जी सेविंग टिप्स • Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it

सिफारिश की जाती है। इससे बिजली की खपत घटने और आपके ऊर्जा • ऊर्जा के सबसे कशल उपयोग के लिए, निर्माता दवारा बताए गए स्थान पर सभी आंतरिक फ़िटिंग जैसे बास्केट. डॉवर, शेल्फ को रखें। This appliance is intended to be used in household

and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environment · farm houses and by clients in hotels, motels and other residential

> catering and similar non-retail applications यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में;

Safety information) सुरक्षा जानकारी Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or

Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out This product is intended only for the storage of food in a domestic Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator

reverse an unauthorized modification, we will chargethe ful Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled.contact

Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे ताँबे, स्टील के तार, आदि) का उपयोग न करें।

the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your f the refrigerator emits a hurning small or smoke uppl refrigerator immediately and contact your Samsung Electronic

Failing to do so may result in an electric or fire hazards Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.

Otherwise, there is a risk of electric shock.

If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a suna service center. If the product is equipped with LED lamps, do no disassemble the Lamp Covers and LED lamps yoursel

Contact a Samsung service center. Plug the power plug into the wall socket firmly Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose

This may result in an electric shock or fire · फ्रिज के शेल्फ को उल्टा करके न रखें। शेल्फ़ स्टॉपर शायद काम न करे। इससे काँच की शेल्फ के गिरने के कारण निजी चोट लग सकती है

• फ़ार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट द्वारा; • विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में: • केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खदरा स्थानों पर। Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश Correct Disposal of This Product (Waste Electrical &

Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature dicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of other household waste at the end of their working life To prevent possible harm to the environment or huma these items from other types of waste and recycle them

responsibly to promote the sustainable reuse of material For more information on safe disposal and recycling visit our website resources, www.samsung.com/ir contact our Helpline numbers - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864).

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) (पृथक संग्रहण प्रणालियों वाले देशों में लागू) इस उत्पाद, सहायक उपकरणों या इसके दस्तावेजों पर स्थित चिहनांकन दर्शाता है कि दम उत्पाद दमके दलेक्ट्रॉनिक महायक उपकरणों (जैसे चार्जर हैदसेट USB केबल) का जीवनकाल समाप्त होने पर उनका निपटान अन्य घरेल कचरे के साथ नहीं किया जाना नादिए। भनिगंतित भएशिष्ट निपटान में पर्गातरण भीर मनष्यों को दोने तार्व नकमान को रोकने के लिए. कपया डन आडटम को अन्य प्रकार के कचरे से अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के दीर्घकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज़िम्मेदारी से रिसादकल करें।

मॉडल और देश के आधार पर, रेफ़्रिजरेटर की वास्तविक छवि और प्रदान किए गए हिस्से भिन्न हो सकते हैं। स्रक्षित निपटान और रिसाइकल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.samsung.com/in/support पर जाएँ या नीचे दिए हमारे हेल्पलाइन नंबर - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) पर संपर्क करें।

बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए। Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not It is your responsibility to use common sense, caution,and care whe stalling, maintaining, and operating your appliance • इस नियम-पस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपर्ण सरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं।

बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना

यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण क संचालन करते समय सहज जान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें। ous models, the characteristics of your refrigerato may differ slightly from those described in this manual an not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service cent चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते हैं. इसलिए आपके रेफ्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित

विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी

चिह्न लाग न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने

निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the sor label on the rear of the appliance or the ration label inside the fridge to see which refrigerant is used for our refrigerator, When this product contains flamma as (Refrigerant R-600a), contact your local authority in

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह देखने के लिए कि भापके रेफिजरेटर के लिए कौन मा रेफिजरेटर उपयोग किया जाता है, उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल

Safety information) सुरक्षा जानकारी ect the power plug in the proper position with the

cord hanging down. If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the

back of the refrigerator. Keep the packing materials out of reach of children There is a risk of death from suffocation if a child puts The appliance must be positioned so that the plug is accessible

Failing to do so may result in an electric shock or fire due to Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops) Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electri

If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and Do not keep the keys of the refrigerator within the reach of

अपने रेफ़्रिजरेटर को बिजली की तार खींच कर कभी भी अनप्लग न करें। प्लग को हमेशा सख्ती से पकड़ें और आउटलेट से सीध में निकालें तार में क्षति के कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, आग और/या बिजली का झटका लग सकता है। इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थी जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें।

ं इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान स्थापित न करें जहाँ हीटर य इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न को जहाँ ग्रेम ग्रिम मकती हो डमके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। यह रेफ्रिजरेटर आपके दवारा उपयोग होने के पहले इस पस्तिका में

दिए निर्देशों के अनुसार उचित तरीके से अवस्थित और स्थापित होना चाहिए

Safety information स्रक्षा जानकारी

अगर उत्पाद में LED लैम्प लगे हैं, तो स्वयं लैंप कवर और LED नैम्प को न खोलें। - किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगा खराब पावर प्लग, पावर कॉर्ड या ढीले वॉल मॉकेट का उपयोग न करें। - डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

Usage cautions

CAUTION सावधान

the contents freeze, the glass may break and not place food too close to the vents at the rear e refrigerator as this can obstruct free air circulat

in the refrigerator compartment.

Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator. Please observe maximum storage times and expiration Do not place glass or bottles or carbonated beverages into

The container may freeze and break, and this may result in inju Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer comparting Do not put bottles or glass containers in the freez When the contents freeze, the glass may break and

उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चकें कार्बोनेट यक्त या गैस यक्त पेय पदार्थों को फ्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या कांच के कंटेनर को फ्रीजर में न रखें। - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चीट लग सकती है।

24 English -

Installation स्थापना Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it. इस रेफ्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले

दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का ध्यानपर्वक पालन करें। ी WARNING चेतावनी

 Use the refrigerator only for its intended purpose as Any servicing must be performed by a qualified technician. Dispose of the product packaging material in compliance with local regulations.

रेफ़्रिजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों दवारा की जानी चाहिए। स्थानीय विनियमों के अनुपालन में उत्पाद पैकेजिंग सामग्री का

Safety information स्रक्षा जानकारी

अपना नया Samsung रेफ़्रिजरेटर का उपयोग करने के पहले, कृपया

इस मैन्यअल को परी तरह पढ़ लें ताकि यह सनिश्चित हो सके कि

आपका नया उपकरण स्रक्षित और दक्ष तरीके से पेश करता है।

आपको उन सविधाओं और फ़ंक्शन के संचालन के बारे में पता है जो

What You Need to Know about the Safety Instructions

ack experience and knowledge, unless they have been give

व्यक्तियों (बच्चों सहित) के, या उन व्यक्तियों के उपयोग हेत् नहीं

बनाया गया है जिनमें अनभव और ज्ञान की कमी हो, बशर्ते उन्हें उनकी

सरक्षा के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति दवारा पर्यवेक्षण, या उपकरण के

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

or instruction concerning use of the appliance in a safe way and

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

· इस उपकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण

भारीरिक संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनभव एवं जान

वाले व्यक्तियों दवारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण के

• एकाधिक पावर स्टिप में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ। रेफ्रिजरेटर

जिसकी वोल्टेज रेटिंग रेफ़्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट में सुचीबद्ध वोल्टेज र

इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और दमसे घर का तायरिंग

सर्किट ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों

का प्लग हमेशा अपने बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए

यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ

इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।

किसी छोर में दरारें या घर्षण क्षति नजर आ रही हो।

की तार के मदने या क्षतिग्रस्त नहीं होने का ध्यान रखें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord

Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet

Do not install this appliance near a heater or inflammable materia

accordance with the instructions in this manual before you use it.

यदि गैस रिसाव का पता लगता है. तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित

स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।

नेवल निर्माता या इसके सर्विस एजेंटों द्वारा प्रदान की गई LED लैंप

यह उत्पाद घरेल परिवेश में केवल खादय पदार्थ के भंडारण के लिए नियत है

न्वयं रेफ़्रिजरेटर की मरम्मत, उसके पुर्जे खोलने या उसे रूपांतरित करने

अनिधकृत रूपांतरण को पूर्णतया पलटने के लिए, हम पार्ट्स और

यदि आपके रेफ़िजरेटर को मरम्मत या पनः स्थापित करने की जरूरत

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है,

अगर आंतरिक या बाहरी LED लैंप खराब हो जाता है, तो अपने

यदि रेफ़्रिजरेटर से जलने की गंध या धुआँ निकलता है, तो रेफ़्रिजरेट

को तत्काल अनप्लग करें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस

रेफ़िजरेटर के अंदरुनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से

यदि आपको गैर-LED लांडट बदलने में परेशानी होती है. तो Samsun

भन्यथा बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं।

आग लग सकती है. उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग

है. तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।

अनिधकत रूपांतरण से सरक्षा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

This refrigerator must be properly located and installed i

Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/

बिजली के तार को खींचे या अधिक मोड़े नहीं।

lammable propellant in this appliance.

This may result in an electric shock or fire.

उपकरण या बिजली के तार को न छएँ।

एक चिंगारी से विस्फोट या आग लग सकती है।

किसी हवादार पंखे का उपयोग न करें।

का प्रयास न करें।

सेंटर से संपर्क करें।

सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

श्रम की परी लागत लेंगे।

निकटतम सर्विम सेंटर से संपर्क करें।

बिजली के तार को मरोडें या बाँधें नहीं।

ऐसे किसी बिजली की तार का उपयोग न करें जिसकी परी लंबाई या

बिजली के तार को अधिक न मोड़े या इस पर भारी चीजें न रख दें।

बिजली के तार को किसी धात की वस्त पर नहीं टांगे, बिजली के तार

पर कोई भारी चीज नहीं रखें. बिजली के तार के बीच कोई चीज नहीं

रेफिजरेटर को एक स्थान से दसरे स्थान पर ले जाने के समय बिजली

डालें या बिजली के तार को उपकरण के पीछे के भाग की जगह में धकेले नहीं

रक्षित तरीके से उपयोग से जड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं

• यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमता वाले

उपयोग संबंधी निर्देश प्रदान किया गया हो।

और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं।

से आग का खतरा हो सकता है

with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who

supervision or instruction concerning the use of the appliance by a

eatures and functions that your new appliance offers safely and

Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नजर में **®** NOTE नोट he actual image and provided parts of the refrigerator may

01 Shelf - Fre 08 Guard - Fre **02** Ice Maker **09** Guard Egg 03 Fresh Room 10 Guard Variety **04** Glass Shelf **11** Guard Bottle 05 Active Fresh Filter + (Option) \*

**06** Cover Veg Front Low 07 Case Veg \* Applicable Models Only Installation स्थापना

To secure more room for storage in the freezer compartmen Remove one or more optional accessories such as shelf (or shelves) twist ice maker(s) ice storage bin(s) ice bucket(s) a eir supports, all of which can be removed manually without संपत्ति को नकसान पहुँचा सकता है। Any changes or modifications performed by a 3rd party on this nished appliance are not covered under Samsung warrant

om 3rd party modifications Do not block the air vents inside the refrigerator If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too ong, the water filter may break and cause water leakage

Safety information) सुरक्षा जानकारी

या फ़्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस उत्पाद में (प्रशीतव

R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सरक्षित

निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें।

mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size

of the room in which the appliance may be sited depends

Never start up an appliance showing any signs of damage

every 8 g of R-600a refrigerant inside the applianc

चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते

चिह्न लाग न हों। भगर भापके कोई पश्न या शंकाएँ हैं तो भपने

निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर

हैं इसलिए आपके रेफ़िजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित

विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी

Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an ev

flames and move anything flammable away from the product and

प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय

मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपकरण वाले कमरे का आकार

If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m<sup>3</sup> in size

The amount of refrigerant in your particular appliance is shown

on the amount of refrigerant used.

प्रयुक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।

ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें।

Failing to do so may result in fire or explos

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है

उपयोग किया जाता है, उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल

या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस उत्पाद में (प्रशीतक

तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति में कनेक्ट करें

है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।

है तो दम घटने के कारण मृत्य का खतरा होता है।

Do not stand on top of the appliance or place objects (suc

क्षतिग्रस्त न होना सनिश्चित करें।

पैकिंग सामग्री को बच्चों की पहँच से दर रखें।

tal objects, etc.) on the appliance

e refrigerator must be safely grounded.

ially plug the product in

उत्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाने के लिए:

संचार बाधित हो सकता है।

किसी वायरुद्ध पात्र में रखें।

तिथियों का ध्यान रखें।

रेफ़िजरेटर के पिछले हिस्से दवारा बिजली के प्लग का कचलना या

यदि कोई बच्चा/बच्ची भपने मिर पर पैकिंग मामग्री रख लेता/लेत

रेफ्रिजरेटर की चाबियाँ अपनी पहुंच के भीतर न रखें बच्चों को अंदर बंद कर दिए

as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals,

This may result in an electric shock, fire, problems with the

he snap rings used for door adjustment or the water tube clips.

Always make sure that you have grounded the refrigerate

before attempting to investigate or repair any part of the

Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning

Safety information स्रक्षा जानकारी

खादय पदार्थ को रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग में निकामों के बिल्कल

निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ़्रिजरेटर कंपार्टमेंट में स्वतंत्र वाय

भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उचित तरीके से ढकें या

कपया फ्रोजन सामानों के अधिकतम संग्रहण समय और समापन

ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ्रीजर में न रखें।

पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है।

कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थी को फ़्रीजर कंपार्टमेंट में न

सामग्री जमने पर कांच टट सकता है और व्यक्तिगत चोट और

रखें। बोतल या कांच के कंटेनर को फ्रीजर में न रखें।

ou must ground the refrigerator to prevent any power leakage

This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems

There is risk of death by suffocation if a child swallows a sna

ng or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clip

You need to remove all the protective plastic film before you

अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं. तो तार कट सकता

यह देखने के लिए कि आपके रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सा रेफ्रिजरेट

Wine excess moisture from the inside and leave the doors ope Otherwise, odor and mold may develop.

If the refrigerator is disconnected from the power supply When the refrigerator got wet by water, pull out the powe olug and contact your Samsung Electronics service cent Do not strike or apply excessive force to any glass surface

These optional accessories do not affect thermal and

For best energy efficiency, make sure all shelves and

फ़ीज़र कंपार्टमेंट में स्टोरेज के लिए अधिक जगह स्रक्षित करने के लिए

ट्विस्ट आइस मेकर (मेकर्स), आइस स्टोरेज बिन (बिन्स), ओइस बकेट

(बकेट्स) और उनके सपोर्ट को हटा दें, जिनमें से सभी को बिना टूल के

• Solid, level surface without carpeting or flooring that may

Adequate room for opening and closing the door.

The refrigerator is designed to operate normally in the

Temperature range: between 16 °C and 43 °C

temperature range specified by its class rating.

एक या एक से ज्यादा वैकल्पिक एक्सेसरीज जैसे कि शेल्फ (या शेल्वज).

nonexistence of those optional accessories

drawers are placed in their original position.

mechanical performance.

मैन्युअल रूप से हटाया जा सकता है।

Site requirements

Away from a heat source

Effective temperature range

Room for maintenance and servicing

## Installation स्थापना

चरण-दर-चरण स्थापना चरण 1 कोई एक साइट च स्थान की आवश्यकताएँ: ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं

सीधी धूप से दूर गर्मी के स्रोत से दूर रख-रखाव और सर्विसिंग के लिए जगह

• ये वैकल्पिक सहायक उपकरण ऊष्मीय और यांत्रिक प्रदर्शन को रेफ़िजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी प्रभावित नहीं करते हैं। फ़्रीज़र का घोषित भंडारण आयतन उन वैकल्पिक एक्सेसरीज़ की सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता के लिए, स्निश्चित करें कि सभी शेल्वज़ और ड्रॉर्ज़ अपने मूल स्थान पर रखे गए हैं। Step-by-step installation STEP 1 Select a site

## **® NOTE नोट**

door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as रेफ़्रिजरेटर का कलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान, दरवाजा खलने की आवत्ति. रेफ्रिजरेटर के स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अन्शंसा करते हैं।

रिस रहा हो. तो अनावत ज्वालाँ से बचें और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को उत्पाद से दर ले जाएँ और कमरे में तरंत हवा का संचार करें। ऐसा करने में विफल रहने पर आग लग सकती है या विस्फोट हो

Safety information) सुरक्षा जानकारी

सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। जब पाइप से रेफ्रिज

इस उपकरण की सर्विस करना अधिकृत सर्विस पर्सन के अलावा किसी और के लिए यह खतरनाक है। इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थी जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें।

> खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए, कृपया निम्न निर्देशों का पालन करें: · ज़्यादा देर तक दरवाजा खुला रखने से उपकरण के कंपार्टमेंट का तापमान अधिक बढ सकता है।

 खादय पदार्थों के संपर्क में आने वाली सतहों को और पहँच योग्य डेनेज सिस्टम को नियमित रूप से साफ करें। यदि 48 घंटों से पानी की टंकी का उपयोग नहीं किया गया है. तो

उसे साफ करें यदि 5 दिनों से पानी बाहर नहीं निकाला गया है तो जल भापर्ति से जहे पानी के सिस्टम को खाली करें। · कच्चे मांस और मछली को उपयक्त कंटेनर में डालकर रेफ्रिजरेटर में रखें, ताकि अन्य खादय पदार्थ के संपर्क में न आये या रिसकर खादय पदार्थी के ऊपर न गिरे। पहले से जमे हए खादय पदार्थी को रखने. आइसक्रीम रखने या

बनाने या बर्फ़ के टकड़े बनाने के लिए दो स्टार वाले फ्रोजन-फड कंपार्टमेंट उपयक्त होते हैं। · ताजा खादय पदार्थों को फ्रीज करने के लिए एक, दो और तीन स्टार वाले कंपार्टमेंट उपयक्त नहीं होते हैं।

वे दरवाजा समायोजन के लिए प्रयक्त स्नैप रिंग या वाटर टयब क्लिप

कोई जाँच-पड़ताल या उपकरण के किसी हिस्से की मरम्मत का

प्रयास करने के पहले हमेशा सनिश्चित कर लें कि आपने रेफ्रिजरेटर

को गाउंड कर लिया है। बिजली के लीकेज के कारण बिजली के

गैम पाइप टेलीफोन लाइन या भन्य मंभावित बिजली-मंगहकों का

बिजली लीकेज रोकने या रेफ्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण

बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ़्रिजरेटर को ग्राउंड कर

इससे बिजली का झटका. आग लग सकती है. विस्फोट हो सकता

पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग. खराब

गर बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो. तो इसे निर्माता या उसके किसी

रेफ्रिजरेटर पर लगा फ्यज योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी दवारा

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग

उपकरण का स्थापन करते समय, सुनिश्चित करें कि आपूर्ति करने वाली

उपकरण के पीछे एकाधिक पोर्टेबल सॉकेट आउटलेट या पोर्टेबल बिजर्ल

करना मश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खले कंटेनर से रिसाव हो

सकता हैं और टपके हए तेल से दरवाजे के बिन में दरार पैदा हो सकती

है। तेल के कंटेनर को खोलने के बाद, उसे अलमारी या पेंट्री के शीतल

Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerato

Printed letters on the display may come off.

इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।

प्रदर्शन पर सफाई उत्पादों को सीधे स्प्रे न करें।

प्रदर्शन पर लगे मुद्रित पत्र छूट सकते हैं

दर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

वनस्पति तेल के उदाहरण: जैतृन का तेल, मकई का तेल, अंगुर के

o not spray water directly on the inside or outside the refrigerator. There is a risk of fire or electric shock.

Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
 This may result in an electric shock or fire.
 Do not spray cleaning products directly on the display.

रेफ़िजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सखाने के लिए हेयर डायर का उपयोग न करें।

ागर कोई बाहरी पदार्थ जैसे पानी उपकरण में प्रवेश कर गया है. तो

e a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust m the power plug blades. Do not use a wet or damp

Otherwise, there is a risk of fire or electric shock

STEP 2 Spacing (applicable models only)

1. Open the door and locate the

them to the rear of the refrigerator

the rear wall and save power

as shown. They help ventilate air to

provided spacers (x2).

2. Unpack both spacers and attach

चरण 2 अंतर (केवल उपयक्त मॉडल)

Do not clean the appliance by spraying water directly onto Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning

बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।

If any foreign substance such as water has entered the appliance

ne power plug and contact your nearest ser

ताजे फलों और सिब्जियों को जमे हए डिब्बे में न रखें, वे जम जाते हैं हल्का तापमा

उपयोग डलेक्टिकल ग्राउंड की तरह कभी न करें।

या उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं।

र्विस एजेंट दवारा तत्काल बदलवाएँ

कॉर्ड फंसी या क्षतिग्रस्त ना हो।

गौर छायादार स्थान में रखना उचित होता है।

leaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ

**CAUTION सावधान** 

की आपर्ति न करें।

बीज का तेल. आदि।

पावर कॉर्ड या दीले वॉल मॉकेट का उपयोग न करें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है

रेफ्रिजरेटर सरक्षित तरीके से ग्राउंड किया गया होना चाहिए।

f the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch · यदि प्रशीतन उपकरण अधिक समय से खाली छोडा गया है तो off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould उपकरण के अंदर फफंदी लगने से रोकने के लिए उसे बंद करें पाइपों से फुहार के रूप में बाहर छलकने वाले रेफ़्रिजरेंट के कारण आग लग डिफ़ॉस्ट करें, साफ करें, सुखाएँ और दरवाजे को खुला छोड़ दें।

गंभीर झटके लग सकते हैं।

Safety information स्रक्षा जानकारी

a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socker यदि बच्चा स्रेप रिंग या वाटर टयब क्लिप निगल जाता है तो दम This may result in an electric shock or fire. If the power cord is damaged, have it replaced immediately by th घ्टने से मौत का खतरा होता है। स्रेप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप को nufacturer or one of its service agents. बच्चों की पहँच से दूर रखें।

The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified hnician or service company Failing to do so may result in an electric shock or personal injury When positioning the appliance, ensure the supply cord is

R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर. इस उत्पाद के सरक्षित

It is hazardous for anyone other than an Authorized Service

प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय्

मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए. उपकरण वाले कमरे का आकार

क्षति के लक्षण इंगित करने वाले उपकरण को कभी आरंभ न करें।

अगर कोई शंका है, तो अपने डीलर से परामर्श लें। उपकरण के अंदर

होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत उपकरण में रेफ़्रिजरेंट की मात्रा उपकरण

Opening the door for long periods can cause a significan

ncrease of the temperature in the compartments of the appliance

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and

lean water tanks if they have not been used for 48 h: flush the

ore raw meat and fish in suitable containers in the refrigera

o-star frozen-food compartments are suitable for storing pr

ne-, two- and three-star compartments are not suitable for the

ozen food, storing or making icecream and making ice cub

o that it is not in contact with or drip onto other food

Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not us

iter system connected to a water supply if water has not been

R-600a रेफ़्रिजरेंट के प्रत्येक 8 g के लिए कमरे का आकार 1 m³

निपटान के मंबंध में भपने म्थानीय पाधिकरण में मंपर्क करें।

प्रयुक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।

के भीतर लगी पहचान प्लेट पर दिखाई गई है।

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable powe supplies at the rear of the appliance. Do not exceed the storage time for food manufactures for उपकरण इस प्रकार रखना चाहिए कि स्थापना के बाद प्लग तक आसानी से पहँचा जा सके।

े ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। इस उपकरण को किसी नम. तेलीय या धलयक्त स्थान. किसी ऐसे स्थान पर न रखें जहाँ सीधा सूर्यप्रकाश और पानी (वर्षा की बुंदों) आता हो। विद्युतीय हिस्सों में खराब विद्युत-रोधन के कारण बिजली के झटके

या आग लग सकती है। अगर रेफ्रिजरेटर में धल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल टें और अपने Samsuna इलेक्टॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अन्यथा. आग लगने का जोखिम बना रहता है। उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्त्एँ (जैसे ध्लने वाले कपड़े जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धाँतु की वस्तुएँ आदि) न रखें।

इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है। आरंभ में उत्पाद को प्लग इन करने के पहले सभी सुरक्षात्मक प्लास्टिक परत निकाल दी जानी चाहिए।

बच्चों पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सनिश्चित हो सके कि

• Be careful that your fingers are not caught in. If the refrigerator is flooded, make sure to contact your neares There is a risk of electric shock or fire.

not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. e oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use addition, the open container can leak and the leakedoil can caus ne door bin to crack. After opening an oil container, it is best to l Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, et मर्तिम तारंटी भौर रूपांतरण।

इस तैयार उपकरण पर तृतीय पक्ष दवारा किया गया कोई भी परिवर्तन या रूपांतरण Samsung वारंटी सेवा में शामिल नहीं होता है, और न ही तृतीय पक्ष के रूपांतरणों से होने वाली सुरक्षा समस्याओं के लिए Samsung जिम्मेदार है। रेफ़्रिजरेटर के भीतर हवा के निकासी छिद्र अवरूद न करें।

अगर वायु निकास अवरोधित हो जाते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग से. तो रेफ्रिजरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो सकता है। भगर कलिंग भवधि बहुत देर तक बनी रहती है। तो पानी का फ़िल्टर टट सकता है और पानी रिस सकता है। भीतर से अधिक नमी को पोंछ दें और दरवाज़ों को खला छोड़ दें अन्यथा, दर्गंध और फफँद उत्पन्न हो सकती है। यदि रेफ़्रिजरेटर को बिजली आपूर्ति से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो

ापस प्लग इन करने के लिए आपको कम से कम पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करना चाहिए। जब रेफ्रिजरेटर पानी से भीग जाए. तो बिजली के प्लग को निकाल है और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। शीशे की सतह पर प्रहार न करें या अत्यधिक बल प्रयोग न करें।

टूटे काँच से निजी चोट और/या संपत्ति को क्षति हो सकती है सावधान रहें कि यह आपकी उंगलियों पर न लगे। यदि रेफ़्रिजरेटर में पानी भर गया है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है। अपने रेफ़िजरेटर के दरवाजे के बिन्स में वनस्पति तेल न रखें। तेल जम सकता है, उसका स्वाद खराब हो सकता है और उसका इस्तेमात

e the pictures and table below for space requirements fo

स्थापना के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें।

दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह तापमान सीमा: 16°C से 43°C के बीच प्रभावी तापमान सीमा

रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में सामान्य रूप से काम करे। Subtropical

refrigerator may be affected by the ambient temperature, the

🔼 चेतावनी: आग / ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम Important safety symbols and precautions Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses

महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ

/ARNING: Risk of fire / flammable mate

कपया इस मैनअल में दिए गए सभी सरक्षा निर्देशों का पालन करें। यह मैन्यअल नीचे दिए गए सरक्षा प्रतिकों का उपयोग करता है। ∆ WARNING चेतावनी

injury, property damage, and/or death.

खतरे या अस्रक्षित अभ्यास जिनके परिणाम स्वरुप गंभीर चोट, संपत्ति क्षिति और/या मृत्यु तक हो सकती है। ्CAUTION सावधान

भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पाइप से रिसने वाले रेफ़िजरेंट से आग लग सकती है या आँखों को खतरे या अस्रक्षित अभ्यास जिनके परिणाम स्वरुप गंभीर चोट और/या चोट पहुँच सकती है। यदि रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ

इस उपकरण में कम मात्रा में आइसोब्यूटेन रेफ़्रिजरेंट (R-600a)शामिल होने पर भी यह गैस उच्च पर्यावरणीय संगतता These warning signs are here to prevent injury to you and others वाली पाकविक ग्रेम है यहरापि यह ज्वलनशील भी होती है। उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट वे After reading this section, keep it in a safe place for future reference किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना स्निश्चित करने के लिए पयोगी जानकारी जिनसे उपयोगकर्ताओं को रेफ़्रिजरेटर को समझने या

Safety information) सुरक्षा जानकारी

Severe warning signs for transportation and site

to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potentia

nis appliance contains a small amount of isobutane refrigeran

the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the

उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट के किसी

Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause as

sources of ignition and air the room in which the appliance is

(R-600a), a natural gas with high environmental compatibility

that is, however, also combustible. When transporting and

Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ

Do not insert the power plug into a wall socket with wet hand

Do not insert hands, feet or metal objects (such as choosticks, et

🗅 WARNING चेतावनी

'his may result in an electric shock

Do not store articles on the top of the appliance

cause personal injury and/or material damage

परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन

\_WARNING चेतावनी

standing for several minutes.

frigerating circuit are damage

समय तक हवा आने दें।

सावधानी बरतनी चाहिए

ये चेतावृनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ कृपया उनका सावधानी से पालन करें।

Safety information) स्रक्षा जानकारी

nstallation cautions स्थापना सावधानियाँ ्CAUTION सावधान

injury and/or property damage.

संपत्ति क्षति तक हो सक्ती है।

lease follow them carefully.

उसका लाभ पाने में सहायता मिलती है।

**®NOTE नोट** 

Allow sufficient space around the refrigerator and install it on Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after

स्थान में किसी भी तरह की रूकावटों को न आने दें।

चाल करने से पहले 2 घंटे के लिए उसे खडा रखें।

या सर्विस कंपनी से रेफ़्रिजरेटर स्थापित करवाएँ।

सकती हैं या चोट लग सकती है।

जिसके कारण क्षति पहुँच सकती है।

उपकरण की स्थापना के बाद खादय पदार्थ लोड करने और उपकरण को

हम पुरजोर अनुशंसा करते हैं कि आप किसी योग्यता प्राप्त तकनीशियन

आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ ह

किसी भी एक दरवाजे पर ज्यादा भार होने से रेफ्रिजरेटर गिर सकता है

Safety information) स्रक्षा जानकारी

Failing to do so may result in an electric shock or fire

Do not use abrasive or harsh cleansers such as window spray

बिजली के प्लग से किन्हीं बाहरी पदार्थ या धूल हटाने के लिए साफ़, सूख

सफार्ड के लिए बेंजीन थिनर या क्लोरोक्स क्लोराइड का उपयोग न करें

सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट

रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर स्पंज या मुलायम कपड़े

बाहरी सतहों (दरवाजे और कैबिनेट), प्लास्टिक के हिस्सों, दरवाजे और

इंटीरियर लाइनर और गैस्केट को ख्रद्रे या रूखे क्लीनर, जैसे कि

खिडकी के स्प्रे. मार्जक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, म्यरीएटिक एसिड

क्जीनिंग वैक्स गाढ़े दिटर्जेंट ब्लीच या क्लीनर का प्रयोग न करें।

काँच के शेल्फ या कवर्स को ठंडे होने पर गर्म पानी से साफ ना करें।

2. दोनों स्पेसर्स को पैक से निकालें और उन्हें प्रदर्शित तरीके से रेफ्रिजरेटर के

nce the refrigerator is in its final position, do not move i

paper or cloth such as old carpets along the movement pat

रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल करने वाली सतह को परी तरह से लोड किए गए

फ़र्श की सुरक्षा के लिए, रेफ़्रिजरेटर के प्रत्येक पाँव के नीचे कार्डबोर्ड का

एक बड़ा टुॅकड़ा रख दें। रेफ्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद. इसे तब तक न

हिलाएँ जब तक फर्श की सरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

चरण 4 समतलीकरण पाया को समायोजित करे

**CAUTION सावधान** 

अगर आपको करना ही पड़े तो मोटे कागज़ या कपड़ा जैसे कि प्रानी दरी

when installed, the refrigerator must be levelled on a flat, solid floor. Not levelling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.

Levelling must be performed with the refrigerator empty.

Make sure no food items are inside the refrigerator. For safety reasons, adjust the front a little higher than the

on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the

rear. Level the refrigerator using special screws (leveller

रेफ्रिजरेटर या लगभग 90 किलो को सपोर्ट देना चाहि

का उपयोग गति पथ के साथ करें।

STEP 4 Adjust the levelling feet

unless necessary to protect the floor. If you have to, use thick

पिछले हिस्से में लगा दें। वे पिछली दीवार में वायु संचारित करने में मदद

To protect the floor, put a large

piece of cardboard on each le

of the refrigerator.

- इससे सामग्री पर खरोंच या नकसान हो सकता है।

- वे उपकरण की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।

नहीं करें। - अन्यथा, इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।

उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें।

और गर्म पानी में सौम्य डिटर्जेंट का प्रयोग करें।

काँच के शेल्फ या कवर्स टट सकते हैं।

करते हैं और ऊर्जा खपत बचाते हैं। STEP 3 Flooring चरण 3 सतह

Installation स्थापना

1. दरवाजा खोलें और प्रदान किए गए स्पेसर्स को खोजें (x

कपड़े का उपयोग करें। प्लग साफ़ करते समय गीले या नम कपड़े का उपयोग

uring cleansers, infilination fitting, monate case, assuming petroleum centrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum ducts on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है

nstallation and turning on. into the bottom or the back of the refrigerate We strongly recommend you have a qualified technician or service This may result in an electric shock or injury Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion. Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in e freezer with wet hands. Overload on any one door may fell the refrigerator, causing

This may cause frostbite Do not put a container filled with water on the refrigerato रेफ़्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ें और इसे सपाट सतह पर If spilled, there is a risk of fire or electric shock म्थापित करें। गीले हाथों से बिजली का प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगाएँ। उपकरण अंतः क्षेत्र या समन्वायोजन संरचना में मौजूद वाय्संचार

· इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है। उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें। जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं तो सामान गिर सकते तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकता है।

हाथों. पैरों या धात की वस्तओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ्रिजरेटर के निचले या पिछले भाग में न डालें। इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है। किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है। गीले हाथों से फ्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ्रीजर में रखे उत्पादों को न छएँ।

> इससे शीतदंश हो सकता है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें। इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है। stored in the refrigerator.

### Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ ् WARNING चेतावनी

Please dispose of the packaging material from this product Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal. R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compresso label on the rear of the appliance or the rating label inside the ridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If the your local authority in regard to safe disposal of this produc When disposing of this refrigerator, remove the door/door sea and door latch so that small children or animals cannot become apped inside. Children should be supervised to ensure that th

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away

कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का निपटान पर्यावरण-अनुकृल

निपटान से पहले सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर के पीछे लगा कोई भी

इंस्टॉल होने पर, रेफ़्रिजरेटर को सपाट, ठोस फ़र्श पर लेवलिंग करना

चाहिए। रेफ्रिजरेटर की लेवलिंग न करने से रेफ्रिजरेटर को नकसान या

रेफ़्रिजरेटर के खाली होने पर लेवलिंग करनी चाहिए। स्निश्चित करें कि

सरक्षा कारणों से. सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मकाबले थोड़ा

Leave the shelves in place so that children may not easily climb

your old refrigerator or freezer:

Take off the doors

तरीके से करें।

पाडप क्षतिग्रस्त नहीं है।

बाह्य चोट लग सकती है।

कोई भी खादय पटार्थ रेफिजरेटर के संदर न हो।

do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get urt or appliance. If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death. Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation aterial require a special disposal procedure. Please contact vou पैकेजिंग सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनांक हो सकती हैं।

ical authorities in regard to the environmentally safe disposal o यदि कोई बच्चा अपने सिर पर बैग रख लेता है, तो बच्चे का दर Keep all packaging materials well out of the reach of children, as f a child places a bag over his or her head, the child could

को फेंकने से पहले: दरवाजे को निकाल दें। शेल्फ़ को सही जगह रखें ताकि बच्चे आसानी से अंदर न चढ़ सकें।

उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तियाँ Most power failures that are corrected in an hour or two will not

30 English —

निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो 1. रेफ़्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ।

ऊपर रखें। रेफ्रिजरेटर को सामने के पैरों पर विशेष स्क्र (लेवलर) का उपयोग करके लेवल करें। लेवलर को घुमाने के लिए फ्लैट-हेड स्क्रूड़ाइवर का उपयोग करें। Level the refrigerator by manually आराम से चलने लगेगी।

adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the position or turn anticlockwise to rais For safety reasons, adjust the front अब रेफ़्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है। side a little higher than the rear side STEP 6 Final check े लेवलिंग फीट को मैन्यअल रूप से समायोजित करके

रिफ़िजरेटर का लेवल करें। पोजीशन को नीचे करने के लिए लेवलिंग फीट को क्लॉकवाइज घमाएं या ऊपर उठाने के लिए एंटीक्लॉकवाइज घमाएँ। सरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले

eave the feet at 41 mm (A) from the floor as shown. लेवलिंग फ़ीट को दिखाए गए अनुसार फ़र्श से 41 मिमी (ए) उठाएं। STEP 5 Initial settings

motor will run smoothly.

Now the refrigerator is ready for use.

. Plug the power cord into the wall socket to turn the Open the door, and check if the interior light lights up. Set the temperature to the coldest, and wait for about an ur. Then, the freezer will be slightly chilled, and the

इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें। Critical installation warnings महत्वपर्ण स्थापना चेतावनि WARNING चेतावनी

nounistan the retrigerator in a damp location or place where hay come in contact with water. Deteriorated insulation on electrical parts may cause an ele-Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the

heat from stoves, room heaters, or other appliances. Do not plug several appliances into the same multiple power strip he refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating that matches the voltage

This provides the best performance and also preven a fire hazard from overheated wires.

If the wall socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock of fire o not use a power cord that has cracks or abrasion damage alo Do not bend the power cord excessively or place heavy objects or

Do not build the power cord excessively of place
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord. heavy object on the power cord, insert the power cord between

रेफ्रिजरेटर को आर्दता वाले स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ यह पानी के संपर्क में आ सकता हो। विदयतीय हिस्सों पर खराब विदयत-रोधन के कारण बिजली के झटके या आग लग सकती है।

• इस रेफ़्रिजरेटर को सीधे सूर्यप्रकाश में न रखें या इसे स्टोव, रूम हीटर या अन्य उपकरणों की गर्मी सूे दर रखें।

प्रोपेन गैस. अल्कोहल ईथर. LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद) न रखे यह रेफ़िजरेटर केवल भोजन के भंडारण के लिए है। इसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।

Safety information) सुरक्षा जानकारी

बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न

खेलना सनिश्चित किया जा सके। उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिने के बीच का स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें यदि बच्चे आसपास हों। बच्चों को दरवाजा या दरवाजा पात्र से लटकने न दें। गंभीर चोट लग सकती

बच्चों को रेफिजरेटर के भीतर जाने नहीं है। वे अंदर फंस सकते हैं। अपने हाथों को उपकरण के नीचे तल क्षेत्र में डालें। किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत चोट लग सकती है। thinner, propage gas, alcohol, ether, LP gas, and other such

Children should be supervised to ensure that they do not play wit Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between th doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you

This refrigerator is for storing food only

Do not let children hang on the door or door bins. A serious injur-Do not let children go inside the refrigerator. They could becom Do not insert your hands into the bottom area under the applianc Any sharp edges may cause personal injury.
 Do not store pharmaceutical products, scientific materials,

or temperature sensitive products in the refrigerator. oducts that require strict temperature controls must not be

Safety information सरक्षा जानकारी

R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह देखने के लिए कि आपके रेफ़िजरेटर के लिए कौन मा रेफ़िजरेट उपयोग किया जाता है. उपकरण के पिछले हिस्से पर कंप्रेसर लेबल य फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल को चेक करें। इस रेफ्रिजरेटर में (प्रशीतव R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सरक्षि

निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें इस रेफ्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाजा/दरवाजा की सीव दरवाज़ा की सिटकनी निकाल दें ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर न फॅस जाएँ। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनव उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके। अंदर फँस जान पर, बच्चों को चोट लग सकती है या दम घटने से मत्य हो सकती है रोधन में साइक्लोपेंटेन का उपयोग होता है। रोधन सामग्री में मौजव

गैसों के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ड उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपाटन के संबंध में अप स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क करें। सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि

खतरा: बच्चे के फंसने का जोखिम। अपने पराने रेफ़्रिजरेटर या फ़्रीज़

Additional tips for proper usage . In the event of a nower failure, call the local office of your electri

चरण 5 आरंभिक सेटिंग

2. दरवाज़ा खोलें, और देखें कि अंदरूनी लाडट जले हैं या नहीं। 3. तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे

तक प्रतीक्षा करें। फिर, फ़्रीज़र थोड़ा ठंडा हो जाएगा और मोटर 4. रेफ्रिजरेटर के तय तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें।

When the installation is complete, confirm that: The refrigerator is plugged into an electrical outlet and

The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet. The refrigerator is level and is sitting firmly on the floo The door opens and closes freely, and the interior light

turns on automatically when you open the door.

चरण 6 अंतिम जाँच इंस्टॉलेशन पुरा हो जाने पर, इसकी पृष्टि करें: • रेफ़्रिजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़्रिजरेट उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो।

रेफ़्रिजरेटर सपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो।

अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप से जल जाते हों।

दरवाजा बिना रोक टोक ख्लता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर

रेफ़्रिजरेटर समतल हो और फ़र्श पर मज़ब्ती से स्थापित हो।

4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature

01 Freezer (फ़्रीजर) 02 Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) 03 Fridge (फ्रिज) / Power Cool (पॉवर कल)

05 नेटवर्क कनेक्शन इंडिकेटर \* सिर्फ़ उपयक्त मॉडल **®** NOTE नोट

04 Al Energy Mode +

If the door is left open for 5 minutes, the internal light wil blink for 5 minutes and turn off. It is to alert deaf and hard o hearing users that a door is open. Note that this function is

यदि दरवाजा 5 मिनट तक खुला रह जाता है, तो अंदर की लाइट 5 मिनट के लिए चमकेगी और बंद हो जाएगी। यह बधिर और कम सनाई देने वाले उपयोगकर्ताओं को दरवाजा खुले रहने की सूचना देने के लिए होता है। ध्यान दें कि यह फ़ंक्शन सामान्य है।

Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. • The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet ontact your Internet service provider for technical assistance If this symptom continues, contact a local Samsung service centre or retailer.

rith IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11

SmartThings (सिर्फ़ लाग् मॉडल)

🖲 नोट

SmartThings ऐप का सपोर्टिंग सॉफ़्टवेयर संस्करण, निर्माता दवारा उपलब्ध OS सपोर्टिंग नीति के अनसार बदल सकता है। इसके अलावा SmartThings ऐप या ऐप जिन फ़र्क्शन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजदा OS संस्करण पर नर्ड एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगित या सरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।

उपयोगिता या कार्यप्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, SmartThings ऐप को बिना किसी सचना के बदला जा सकता है। चंकि मोबाइल फ़ोन OS संस्करण हर साल अपडेट होते हैं, इसलिए SmartThings भी नवीनतम OS के अनसार लगातार अपडेट होता रहता है। अगर उपरोक्त वस्तओं के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कपया हमसे st.service@samsung.com पर स्पर्क करें

## Maintenance रखरखाव

### NOTE

ed any removable parts such as shelves for cleaning, refer to the overall

### **∆चेतावनी**

• सफ़ाई के लिए बेन्ज़ीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़्रिजरेटर की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं। • रेफि.चरेटर पर पानी का खिडकात न करें। इसके कारण बि.चली

का झटका लग सकता है। पावर प्लग टर्मिनलों और संपर्क बिंदओं

से धल या पानी जैसे सभी बाहरी पदार्थी को हटाने के लिए नियमित

रूप से सखे कपड़े का उपयोग करें। 1. रेफ़्रिजरेटर की बिजली की तार को प्लग से निकाल दें।

2. रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए नम मलायम रोऑ-मक्त कपडे या पेपर टॉवल का उपयोग करें 3. सफ़ाई पूरा हो जाने पर, अच्छी तरह से सूखाने के लिए सूखे कपड़े

4. रेफ़्रिजरेटर चालू करने के लिए रेफ़्रिजरेटर के बिजली के प्लग को सॉकेट में लगाएँ।


या पेपर टॉवल का उपयोग करें।

### 🖲 नोट

अगर आपने कोई हटाने योग्य हिस्से जैसे सफाई के लिए शेल्वज को हटा दिया है तो यह मिनिश्चित करने के लिए इस रेफिजरेटर एक **नजर में** सेक्शन में समग्र लेआउट देखें कि आपने सही ढंग से पर सम्मिलित किया है।

## \_\_\_\_

	लक्षण	सभावत कारण	उपाय
	अलार्म बजता है।	• यदि दरवाज़ा 2 मिनट से अधिक देर तक खुला रह जाता है, तो दरवाज़ा बंद होने तक अलार्म बजता रहेगा।	<ul> <li>अलार्म को बंद करने के लिए कोई भी बटन दबाएँ। यदि 12 घंटे के बाद भी अलार्म फिर से बजता है तो स्थानीय Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें</li> </ul>



क्या आपको रेफ़िजरेटर से असामान्य आवाज़ें स्नाई देती हैं? Before calling for service, review the checkpoints below

Any service calls related to normal sounds will be charged सर्विस के लिए कॉल करने के पहले, नीचे दी गईं म्ख्य बातों की समीक्षा कर लें। सामान्य आवाज़ों से संबंधित किसी भी सर्विस कॉल के लिए उपयोगकर्ता से श्ल्क लिया जाएगा।

Each time you press the button, the temperature changes in this sequence

### -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 CAUTION

nto nieces when the liquid freezes

The Freezer button can be used to set the free

not set the temperature to -15 °C in summe Do not store glass bottles containing liquid the freezer. Glass bottles will crack or break

Freezer (फ्रीजर) के बटन को -15°C और-23°C के बीच का फीजर नापमान मेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (डिफॉल्ट: -19°C)। आपके प्रत्येक बार बटन दबाने पर, तापमान निम्न क्रम में बदल जाता है (फ़्रीजर) | -23°C → -15°C → -17°C → -19°C →

### -21 °C → -23 °C सावधान

Operations परिचालन

अनशंसित एन्क्रिप्शन सिस्टम में WPA/TKIP और WPA2/AES शामिल

हैं। कोई भी नए या अमानकीकत Wi-Fi (वार्ड-फ़ार्ड) प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल

आसपास के वायरलेस संचार वातावरण से वायरलेस नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं।

• यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाना ने पहचान के लिए आपके PC या

मॉडेम का MAC पता पंजीकत किया है, तो आपका Samsung Smar

रेफ्रिजरेटर इंटरनेट से कनेक्ट करने में विफल हो सकता है। यदि ऐसा

होता है, तो तकनीकी सहायता के लिए अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से

आपके नेटवर्क सिस्टम की फ़ायरवॉल सेटिंग्स आपके Samsung Smart

रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट तक पहुंचने से रोक सकती है। तकनीकी सहायता

के लिए अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से संपर्क करें। अगर यह आसार बना

हता है, तो स्थानीय Samsung सेवा केंद्र या रिटेलर से संपर्क करें।

वायरलेस एक्सेस प्वाइंट (AP) सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, AP

amsung Smart Refrigerator IEEE 802.11 b/g/n के साथ Wi-Fi

2.4 GHz और Soft-AP प्रोटोकॉल दोनों का समर्थन करता है। (IEEE

सिस्टम या खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए. गर्मी (35 °C से ऊपर) के दौरान तापमान को -15 °C पर मेट नहीं करें। लिक्विड वाली कांच की बोतलों को फ्रीजर में स्टो न करें। काँच की बोतल में द्रव्य जमने पर दरार उत्पन्न हो जाएगी है और यह टूट जाएगी।

समर्थित नहीं हैं।

राउटर का यूजर मैन्यूअल देखें।

 To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP Router. Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2 4 GHz

Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to

'SmartThings" खोजें। अपने स्मार्ट डिवाइस पर Samsung Electronics द्वारा प्रदान किए गए SmartThings ऐप को डाउनलोड करके स्थापित

> 802.11 n अनशंसित है।) अनिधिकत Wi-Fi (वाई-फ़ाई) वायरलेस राउटर लागू Samsung Smart रेफ़्रिजरेटर से कनेक्ट होने में विफल हो सकते हैं।

msung account ou are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's on-screen instructions to create a free Samsung account. on the device you want to connect, open the SmartThings

on your phone, and then follow the instructions below If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap ADD NOW, If a pop-up doesn't appear, tap the + button, and nen select the device you want to connect from the list of available devices.

### Replacement प्रतिस्थापन

LED Lamps LED हींप o replace the lamps of the refrigerator, contact a local layout in the Refrigerator at a glance section to make sure फ़्रिजरेटर के लैंप बदलने के लिए, स्थानीय Samsung सेवा सफ़ाई

∆ WARNING चेतावनी lamps are not user-serviceable. Do not attempt to eplace a lamp yourself. This can cause electric shoc लैंप उपयोगकर्ता दवारा मरम्मत योग्य नहीं होते हैं। स्वयं लैंप को बदलने का प्रयास न करें। इससे बिजली का झटका लग सकता है।

### 02 Freezer Convert

ou can switch the freezer to fridge mode. Plea The mode changes each time you press and

• If you select Freezer, the Fridge indicator turn off and the Freezer indicator turns on. The default freezer temperature is -19 °C Your changes will be set and activated after t 10 seconds. To cancel or change the mode a press and hold Freezer Convert again for 3 econds. Then, follow the instructions as

NOTE you press and hold Freezer Convert for 3 seconds, the refrigerator switches to selection mode where you can press **Freezer Convert** to

If your device isn't in the list of available devices, tap

n your **Devices** screen.

Refrigerator app

NOTE

ADD NOW (अभी जोड़ें) टैप करें।

प्रतात करें।

Follow the instructions in the app to set up your device. Once

can monitor and control your refrigerator at home and

Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard of

tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and

Check the operation status or notifications related to you

पेप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते को पंजीकृत करना होगा। अगर आपके पासSamsung का खाता नहीं है, तो निःशुल्क

जिस डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसे चालू करें, अपने फ़ोन

यदि एक नया डिवाइस मिला है बताने वाला कोई पॉप-अप आता है, तो

उपलब्ध उपकरणों की सूची से उस डिवाइस का चयन करें जिसे कनेक्ट

ार SmartThings ऐप खोलें, और फिर नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

यदि कोई पॉप-अप प्रकट नहीं होता है, तो + बटन टैप करें, और फिर आप

Samsung का खाता बनाने के लिए ऐप के ऑन-स्क्रीन निर्देशों का

tor, and then change options or settings if necessary

tings of the refrigerator may not be

setup is complete, your refrigerator will appear as a "card"

■ NOTE सेकंड तक दबाकर रखते हैं, तो रेफ़्रिजरेटर सेलेक्शन मोड पर स्विच हो जाता है जहाँ आप Freezer Convert (फ्रीजर कन्वर्ट) मोड को दबा कर किसी दूसरे मोड का चयन कर सकते हैं।

Operations परिचालन

02 फ्रीजर कन्वर्ट

## Operations परिचालन

Supported Devices, select the device type (Refrigerator), and

अपने डिवाइस को सेट अप करने के लिए ऐप में दिए गए निर्देशों का Devices (डिवाइस) स्कीन पर "कार्ड" के रूप में दिखाई देगा। रेफ़्रिजरेटर ऐप

आप घर पर और काम के समय अपने रेफ्रिजरेटर की निगरानी और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। hen tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page. · SmartThings डैशबो ईपर रेफ़्रिजरेटर आइकन टैप करें या डैशबो ईके

> मंचालन की स्थिति या अपने रेफिजरेटर से संबंधित नोटिफिकेश की जाँच करें और फिर यदि आवश्यक हो तो विकल्प या सेटिंग्स बदलें

के लिए उपलब्ध नहीं हो।

### Troubleshooting समस्या-निवारण Troubleshooting समस्या-निवारण

efore calling for service, review the checkpoints below Any service calls regarding normal situations (No Defect Cases) will be charged to users.

ieneral						
emperature						
Symptom	Possible causes	Solution				
	<ul> <li>Power cord is not plugged in properly.</li> </ul>	<ul> <li>Properly plug in the power cord.</li> </ul>				
	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature lower.				
Fridge/ freezer doesnot	<ul> <li>Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.</li> </ul>	<ul> <li>Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.</li> </ul>				
operate. Fridge/ freezer temperature is warm.	Not enough clearance between refrigerator and sides/rear.	We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm.				
	<ul> <li>Vacation mode</li> </ul>	• Deactivate vacation mode				

The refrigerator • Do not overload the

he refrigerato

जैसे-जैसे रेफ़्रिजरेटर ठंडा करता है या जमाता है, रेफ़्रिजरेंट गैस

सील हुए पाइपों से गुजरती है, जिससे बुलबुले जैसी आवाज़ें आती हैं।

parts contract and expand, creating knocking noises. These

• जैसे-जैसे रेफ़्रिजरेटर का तापमान बढ़ता या घटता है, प्लास्टिक वाले

हिस्से सिकुइते और बढ़ते हैं, जिससे खटखटाने जैसी आवाज़ें आती

हैं। ये आवाज़ें डिफ़ॉस्टिंग चक्र के दौरान या इलेक्ट्रॉनिक पुर्जी के

काम करते समय आती हैं।

ses occur during the defrosting cycle or when electronic

ood is blocking food to block ventilation


refrigerator. Do not all

## Troubleshooting समस्या-निवारण

These sounds are normal. ये आवाजें सामान्य होती हैं · When starting or ending an operation, the refrigerator nay make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease • संचालन आरंभ या समाप्त करने पर. रेफ्रिजरेटर कार का इंजन चालू होने जैसी आवाजें निकाल सकता है। संचालन के स्थिर हो जाने पर, आवाज़ कम हो जाएगी।



While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur. • पंखा चलने के दौरान, ये आवाज़ें आ सकती हैं। जब रेफ़िजरेट निर्धारित तापमान पर पहुँच जाता है, तो पंखे की आवाज़ नहीं आएगी।



During a defrost cycle, water may drip on the defrost eater, causing sizzling sounds डिफ्रॉस्ट चक्र के दौरान, डिफ्रॉस्टहिमीकरण हीटर पर पानी टपक सकता है, जिसके कारण चटाके की आवाज आ सकती है।

 If you select Fridge, the Fridge indicator (♠) turns on.

आप फ्रीजर का उपयोग फ्रिज मोड के रूप में कर सकते हैं। कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़ें। • जब-जब आप Freezer Convert (फ्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकेंड तक दबाए रखेंगे तब-तब मोड बदल जाएग • यदि आप फ़्रिज का चयन करते हैं, तो फ्रिज का इंडिकेटर (♦) चालू हो जाएगा। • यदि आप फ्रीजर का चयन करते हैं, तो फ्रिज का इंडिकेटर बंद हो जाएगा और फ़्रीजर का इंडिकेटर

आपके दवारा किए गए परिवर्तन 10 सेकेंड के बाद से कर दिए जाएँगे और सक्रिय कर दिए जाएँगे। मोड को रद्द करने या फिर से बदलने के लिए, Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) को 3 सेकेंड तक दबाए रखें फिर, ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करें। यदि आप Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) को 3

चाल हो जाएगा। फ्रीजर का डिफॉल्ट तापमान-19°C

यदि आपका डिवाइस उपलब्ध उपकरणों की सूची में नहीं है, तो Supported Devices (समर्थित डिवाडस) परे टैप करें दिवादम पकार 'रेफ्रिजरेटर) का चयन करें. और उसके बाद विशिष्ट डिवाडस मॉडल का चयन करें।

पालन करें। एक बार सेटअप पूरा हो जाने पर, आपका रेफ़्रिजरेटर आपके

निचले भाग में स्थित डिवाइस आइकन पर टैप करें और फिर रेफ़्रिजरेटर पेज खोलने के लिए रेफ़्रिजरेटर "कार्ड" टैप करें।

हो सकता है कि रेफ़्रिजरेटर के कुछ विकल्प या सेटिंग्स रिमोट कंट्रोल

Symptom Possible causes Solution

Fridge/freezer is over- cooling.	<ul> <li>Temperature control is not set correctly.</li> </ul>	Set the temperature higher.	
Interior wall is hot.	• Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall.	•To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure.	

समीक्षा कर लें। सामान्य परिस्थितियों (कोई खराबी वाले मामले नहीं) के संबंध में किए गए सर्विस कॉल के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क लिया जाएगा। सामान्य

तापमान		
लक्षण	संभावित कारण	उपाय
	• बिजली का तार ठीक से नहीं लगा है।	• बिजली के तार ठीक लगाएँ।
	• तापमान नियंत्रण सही ढंग से सेट नहीं है।	• तापमान कम पर से
फ़्रिज/फ़ीजर संचालित नहीं होता है।	•रेफ़्रिजरेटर एक गर्मी प्रदान करने वाले स्रोत या सीधे सूर्य की रोशनी के पास स्थित है।	• रेफ़्रिजरेटर को सीधे की रोशनी या गर्मी करने वाले स्रोत से रखें।
फ़िज/फ़ीजर का तापमान गर्म है।	• रेफ़्रिजरेटर और बगल/पीछे पर्याप्त खाली स्थान नहीं है।	<ul> <li>हम अनुशंसा करते हैं     रेफ़्रिजरेटर और आस-प की दीवारों (याअलमारि के बीच की दूरी 50 मिमी से अधिक है।</li> </ul>
	•अवकाश मोड सक्रिय है।	<ul> <li>अवकाश मोड को निष्क्रिय करें।</li> </ul>
	• रेफ़्रिजरेटर ओवरलोड है। खाने की चीज़ें रेफ़्रिजरेटर के छेदों को अवरुद्ध कर रही हैं।	<ul> <li>रेफ़्रिजरेटर को ओवर नहीं करें।</li> <li>वेंटिलेशन को खाने व चीज़ों से अवरूद्ध नहीं दें।</li> </ul>

Action

You must log into your Samsung account to use the app.

the Wi-Fi icon on the refrigerator's

display is off, this indicates that no netwo

ase, use the SmartThings app to connec

and register your refrigerator to the acception (AP) of your house.

You must log into your Samsung accour to use the app.

f vou don't have a Samsung account

low the app's onscreen instructions

distance from your access point (AP) c electrical interference from the

sconnect and reconnect the router Power off the refrigerator, and then pow

nnect your refrigerator with the

ndicator stops blinking.

If you fail to make connection or do

**Fridge** button for 10 seconds The indicator stops blinking.

martThings app before use. When the

nection is made successfully, the

vant to use the app, press and hold th

rounding environment. Wait a mon

nto the app.

ake sure that your router is operating

सर्विस के लिए कॉल करने के पहले. नीचे दी गईं मख्य बातों की

Troubleshooting समस्या-निवारण

For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, buzzing sounds may occur.

Because of pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing sounds may occur. आइस मेकर वाले मॉडलों के लिए: जब आइस मेकर को भरने के

रिफ़िजरेटर का दरवाजा खुलने और बंद होने पर दबाव के बराबर होने के कारण, सरसराहट की आवाज़ें आ सकती हैं। SmartThings (applicable models only) SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

Action

लिए पानी का वॉल्व खुलता है, तो भिनभिनाने की आवाज़ें आ

	Could not find "SmartThings" in the app market.	<ul> <li>The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions tha the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.</li> </ul>
	The SmartThings app fails to operate.	The SmartThings app is available for applicable models only. The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with Samsung Smart Hom models.

Do not put glass bottles containing liquid in the freeze When cancelling Freezer Convert, the glass bottles may

break or burst in the freezer. Make sure to remove frozen foods from the freezer befo enabling the Freezer Convert. Frozen foods melt and spoil s the temperature increases (Freezer mode changes to Fridge mode). Make sure to remove chilled foods from the freezer

🗅 WARNING चेतावनी

efore disabling the Freezer Convert. Chilled foods may freeze as the temperature decreases (Fridge mode changes to Freezer mode). When you convert the Freezer to Fridge mode, the emperature inside the freezer will increase, resulting in

Description

nperature setting of the

necks the accumulat

wer consumption of

rigerator for the last 180 i

n or off, and check th

u can turn on or of

wer Freeze in the

tThings app.

ver Freeze speeds u

imum fan speed.

full speed for 50 hou

d then returns to th

eeze large amounts of t tivate Power Freeze

When you turn on Pov

Freezer. the refrigerat

will speed up the fre

When the Power Fre

process is complete,th freezer returns to the

process for you.

t least 20 hours befo

e freezer keeps rur

rent settings.

dew forming on the inside wall because of the temperature फ्रीजर में किसी दृट्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। फ्रीज कन्वर्ट को रद्द करते समय, कांच की बोतलें फ्रिज़र में टूट सकती है या फट सकती हैं।

पदार्थ (फ्रीजर मोड का फ्रिज मोड में परिवर्तन) पिघल कर खराब • फ़्रीजर कन्वर्ट को अक्षम करने से पहले फ़्रीजर से जमे हए खाद्य पदार्थीं को हटाना सुनिश्चित करें। तापमान कम होने से ठंडे खाद्य पदार्थ (फ्रिज मोड का फ्रीजर मोड में परिवर्तन) जम सकते हैं।

फ्रीजर कन्वर्ट को सक्षम करने से पहले फ्रीजर से फ्रोजन खाद्य पदार्थों को हटाना स्निश्चित करें। तापमान बढ़ने से फ्रोजन खाद्य

Item

NOTE

03 Fridge / Power Cool

Category	Item	Description
Functions	Power Freeze (applicable models only)	When you turn off Power Freeze. The freezer returns to the previous temperature setting.     NOTE Using Power Freeze increases energy consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you do not intend to use it.
Alarms	Door opening	This alarm is triggered if the fridge or freezer door is open for more than 2 minutes.  Depending on the model, the door opening alarm may not apply to the freezer door.
Al Energy Mode (applicable models only)	under the Energ You can check Mode on the S On some models, panel to indicate (applicable mode Mode decreases	n or off the AI Energy Mode y menu in the SmartThings app. It the status of the AI Energy SmartThings app. The God is on appears on the main that AI Energy Mode is operating. Is only) Turning on the AI Energy energy consumption, but it may soling performance.

## Troubleshooting समस्या-निवारण

लक्षण	संभावित कारण	उपाय
फ़्रिज/फ़्रीजर अधिक ठंडा कर रहा है।	• तापमान नियंत्रण सही ढंग से सेट नहीं है।	• तापमान को उच्च पर सेट करें।
आंतरिक दीवार गर्म है।	ैरफ़िजरेटर की आंतरिक दीवार में गर्मी-प्रूफ पाइपिंग है।	• कंडेनसेशन को बनने से रोकने के लिए, रेफ्रिजरेटर के सामने कोंनी हैं। यदि परिवेश का तापमान बढ़ता है, तो यह उपकरण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पात है। यह कोई सिस्टम की खराबी नहीं है।

		की खराबी नहीं है।
Odours		
Cumpton	Dansible severe	Solution
Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odours.	• Spoiled food.	Clean the refrigerate and remove any spoiled food.

nterior walls.

forms on the Food with high Make sure food is moisture content.

Condensation

है। यह कोई सिस्टम की खराबी नहीं है।			was converted to fridge mode. (applicable models only).		
			Alarm		
		Symptom	Possible causes	Solution	
	Solution		An alarm	If the door is left open for more than two	<ul> <li>Press any butto turn off the ala Contact a local</li> </ul>
	<ul> <li>Clean the refrigerator and remove any spoiled food.</li> </ul>		sounds.	minutes, the alarm sounds until the door is closed.	Samsung service if the alarm sou again after 12 h
1	Make cure strong			15 610364.	

alarm sounds until the door

ભક્ષાળ	काय	लक्षण	काय
ऐप मार्केट में "SmartThings" नहीं मिला।	• SmartThings ऐप का सपोटिंग सॉफ्टवेयर संस् करण, निर्माता द्वारा उपलब्ध OS सपोटिंग नीति के अनुसार बदल सकता है। इसके अलावा, SmartThings ऐप या ऐप जिन फ़ंक्शन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजूदा OS संस्करण पर नई एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगिता या	जब मैं अपने रेफ़िजरेटर को पंजीकृत करने का प्रयास करता हूं तो एक त्रुटि संदेश प्रकट होता है।	प्रतीक्षा करें और पुनः प्रयास करें।
	सुरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।	SmartThings ऐप सफलतापर्वक	·SmartThings ऐप से बाहर निकर्ले और फिर
SmartThings ऐप संचालित होने में विफल रहता है।		मेरे रेफ़िजरेटर से कनेक्ट है लेकिन चल नहीं रहा है।	से शुरू करें या राउटर को डिस्कनेक्ट करें और फिर से कनेक्ट करें। •रेफ़्रिजरेटर को बंद करें और फिर इसे 1 मिनट के बाद फिर से चालू करें।
SmartThings ऐप स्थापित है लेकिन मेरे रेफ़िजरेटर से कनेक्ट नहीं है।	• ऐप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते में लॉग इन करना होगा। • सुनिश्चित करें कि आपका राउटर सामान्य रूप से चल रहा है। • अगर रेफ़िजरेंटर के डिस्प्ले पर Wi-Fi आइकन बंद है, तो यह दर्शाता है कि अभी कोई नेटवर्क कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया है। ऐसी स्थित में, अपने घर के एक्सेस पॉइंट (AP) से अपने रिफ़जरेंटर को कनेक्ट तथा रजिस्टर करने के लिए SmartThings ऐप का उपयोग करें।	Wi-Fi आइकन ब्लिंक कर रहा है। ( ़ि )	• उपयोग करने से पहले अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप से कनेक्ट करें। जब कनेक्शन सफततापूर्वक बना दिया जाता है, तो इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देता है।  • यदि आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं या ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो Fridge (फ़्रिज) के बटन को 10 सेकंड तक दबाए रखें। इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देता है।

Samsung खाते में लॉग इन करना होगा।

खाताबनाने के लिए ऐप पर आने वाले ऑनस्क्रीन

एप में लॉग इन • यदि आपके पास Samsung खाता नहीं है, तो एक

निर्देशों का पालन करें।

mum fan speed. The fridge keeps running में अंतर के कारण अंदर की दीवार पर पानी की बूंदें जमा होने II speed for several hours and then returns t previous temperature. To activate Power Cool, press and hold **Fridg** or 3 seconds. The corresponding indicator ( यदि आप फ़्रीजर कन्वर्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको

wer Cool speeds up the cooling process at

ights up, and the refrigerator will speed up th oling process for you. विशेष रूप से सब्जियों जैसे खादय पदार्थों को प्लास्टिक के कंटेनरों o deactivate Power Cool, press and hold **Fridge** में स्टोर करने की प्रजोर अन्शंसा की जाती है। again for 3 seconds. The fridge returns to the 03 फ्रिज / पॉवर कल us temperature setting. Make sure you turn it off and return to the ous temperature if you don't intend to use

सकते हैं (डिफ़ॉल्ट: 3°C)। f you are going on vacation or a business trip. तापमान के 1°C पर सेट रहते, vacation (अवकाश) इंडिकेटर ऑन करने के लिए Fridge (फ़्रिज) दबाएँ। ended time, use the Vacation mode. तापमान बार ऑफ़ हो जाता है। अवकाश मोड को To activate Vacation mode, press **Fridge** wit ne 1 °C indicator selected. The vacation निष्क्रिय करने के लिए दुबारा दबाएँ। तापमान बार ndicator (②) turns on while the display of 7°C प्रदर्शित करता है। ridge temperatures will turn off. The fridg emperature will be controlled under 17 °C, सावधान out the freezer remains active as previous

e fridge temperature will restore the default NOTE

NOTE

strongly recommended to empty the frida rtment and make sure the door is close

आइटम

पॉवर फ्रीज

o deactivate Vacation mode, press Fridge aga

विवरण

पिछले 180 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर

आप पॉवर कुल चाल या बंद कर

आप SmartThings ऐप में पॉ

फ़्रीज़ को चालू या बंद कर सकते हैं

पॉवर फ्रीज पंखे की अधिकतम ग

चलता रहता है और फिर पिछले

मात्रा में खाने की चीजों को जम

से पहले पॉवर फ्रीज को कम से

कम 20 घंटे पहले सक्रिय करें

• जब आप पॉवर फ्रीजर को चाल

पाँवर फ्रीज की प्रक्रिया परी होने

हैं। फ्रीजर पिछली तापमान सेटिंग

Solution

door for a long tim

ure • Wipe any moistu

with a dry cloth

n off the alarn

amsung service ce

सेटिंग पर लौट आता है।

पर लौट आता है।

करते हैं, तब रेफ़्रिजरेटर जमाने

की प्रक्रिया को तेज कर देता है।

ति पर जमने की प्रक्रिया

को तेज कर देता है।

की खपत की जांच करता है।

फ़्रिज का तापमान फ़्रिज के वर्तमान तापमान सेटिंग को प्रदर्शित करता है।

पॉवर कूल सकते हैं और वर्तमान सेटिंग्स की जाँच कर सकते हैं।

(केवल उपयुक्त तापमान पर लौट आता है। बई

उर्जा निगरानी की संचित बिजली

## Operations परिचालन

If you want to use Freezer Convert, it is strongly recommend

adjust the fridge temperature, press **Fridge** to

ect the corresponding temperature. You ca

ange the temperature between 1  $^{\circ}$ C and 7  $^{\circ}$ 

th the temperature set to 1 °C, press Fridge t

winter, do not set the temperature control

n summer, do not set the temperature contr

o 5-7 °C. This may also cause problems with

C. This may cause problems with the cooling

rn the vacation indicator on. The temperatur

ar turns off. Press again to deactivate Vacation

node. The temperature bar displays 7 °C.

**CAUTION** 

ooling performance.

Category	Item	Description	श्रेर्ण
unctions	Power Freeze (applicable models only)	When you turn off Power Freeze. The freezer returns to the previous temperature setting.     NOTE	निगरा
		Using Power Freeze increases energy consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you do not intend to use it.	
Alarms	Door opening	This alarm is triggered if the fridge or freezer door is open for more than 2 minutes.  Depending on the model, the door opening alarm may not apply to the freezer door.	फंक्श
Energy ode pplicable odels only)	You can turn o under the Energ You can check Mode on the S On some models, panel to indicate (applicable mode Mode decreases also reduce the co		

तक्षण	संभावित कारण	उपाय
फ़्रिज/फ़्रीजर अधिक ठंडा कर रहा है।	• तापमान नियंत्रण सही ढंग से सेट नहीं है।	• तापमान को उच्च पर सेट करें।
आंतरिक दीवार गर्म है।	• रेफ़िजरेटर की आंतरिक दीवार में गर्मी-प्रूफ पाइपिंग है।	• कंडेनसेशन को बनने से रोकने के लिए, रेफ्रिजरेटर के सामने कोनों में गर्मी-पूफ पाइपिंग होती है। यदि परिवेश का तापमान बढ़ता है, तो यह उपकरण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है। यह कोई सिस्टम की खराबी नहीं है।

		की खराबी नहीं है।		
Odours				
Symptom	Possible causes	Solution		
Refrigerator has odours.	• Spoiled food.	<ul> <li>Clean the refrigerator and remove any spoiled food.</li> </ul>		
	<ul> <li>Food with strong odours.</li> </ul>	Make sure strong smelling food is		

## Troubleshooting समस्या-निवारण

ભક્ષાળ	काय
ऐप मार्केट में "SmartThings" नहीं मिला।	• SmartThings ऐप का सपोटिंग सॉफ्टवेयर संस् करण, निर्माता द्वारा उपलब्ध OS सपोटिंग नीति के अनुसार बदल सकता है। इसके अलावा, SmartThings ऐप या ऐप जिन फ़ंक्शन को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजूदा OS संस्करण पर नई एप्लिकेशन अपडेट नीति उपयोगिता या सुरक्षा कारणों से निलंबित की जा सकती है।
SmartThings ऐप संचालित होने में विफल रहता है।	•SmartThings ऐप केवल लागू मॉडल के लिए उपलब्ध हैं। •पुराना Samsung Smart रेफ़्रिजरेटर ऐप Samsung Smart Home मॉडल से कनेक्ट नहीं हो सकता हैं।
SmartThings ऐप स्थापित है लेकिन मेरे रेफ़्रिजरेटर से कनेक्ट नहीं है।	• ऐप का उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung खाते में लांग इन करना होगा। • सुनिश्चित करें कि आपका राउटर सामान्य रूप से चल रहा है। • अगर रिफ्रिजरेटर के डिस्प्ले पर Wi-Fi आइकन बंद है, तो यह दर्शाता है कि अभी कोई नेटवर्क कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपने घर के एक्सेस पॉइंट (AP) से अपने रिफ्रजरेटर को कनेक्ट तथा रजिस्टर करने के

Operations परिचालन

सेट नहीं करें। इससे भी

Operations परिचालन

जब आप फ़्रीजर को फ़्रिज़ मोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके

अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान

फ़्रिज का तापमान सुमायोजित करने के लिए, अनुकूल

दबाएँ। आप 1°C और 7°C के बीच तापमान सेट क

सर्दी के मौसम, तापमान नियंत्रण 1°C पर सेट नहीं

करें। इससे कुलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं

गर्मी के मौसम, तापमान नियंत्रण को 5-7 °C पर

कुलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं।

तापमान चुनने के लिए Fridge (फ़्रिज)

श्रेणी	आइटम	विवरण
फंक्शंस	पॉवर फ़्रीज़ (केवल उपयुक्त मॉडल)	कोट पॉवर फ्रीज़ का उपयोग बिजली की खपत को बढ़ाता है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर लौटना सुनिश्चित करें।
अलार्म	दरवाज़ा खोलना	अगर फ्रिज या फ्रीज़र का दरवाज़ा 2 मिनट से ज़्यादा समय तक खुला रहता है तो यह अलार्म ट्रिगर हो जाता है। मॉडल के आधार पर, दरवाजा खोलने वाला अलार्म फ्रीजर के दरवाजे पर लागू नहीं हो सकता है।
श्रेणी	आइटम	विवरण
Al Energy Mode	आप SmartThings ऐप के एनर्जी मेन, में जाकर Al Energy Mode को चालू या बंद कर सकते हैं। आप SmartThings ऐप पर Al Energy Mode की स्थिति देख सकते हैं। कुछ मॉडल्स पर, Øआइकन यह	

हो रहा है। (केवल उपयक्त मॉडल)

Troubleshooting समस्या-निवारण

the refrigerator vent

ly. not block the door.

ख़राब खाना। •रेफ़्रिजरेटर को साफ करें और किसी

तेज गंध वाले • स्निश्चित करें कि तेज स्गंधित

खाद्य पदार्थ। भोजन को एयरटाइट से लपेटा

यदि दरवाजा खुला • नमी को हटाएँ और दरवाजे

• अधिक नमी सामग्री वाला भोजन। एयरटाइट से लपेटा गया है।

जुब इसे फ़िज मोड • एक सूखे कपड़े से किसी

ाथा तो फ़्रीजर | भी तरह की नमी को पोंछें।

नमी रेफ़िजरेटर में नहीं छोड़ें।

Make sure food does

Clean the door gask

भी खराब भोजन को हटा दें।

को अधिक देर तक खुला

Symptom Possible causes Solution

लक्षण संभावित कारण उपाय

लक्षण संभावित कारण

प्रवेश करती है।

**Open Source Announcement** 

he software included in this product contains open source

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource

/SMART\_TP1\_0/seq/0 leads to open source license information

rost around

nterior walls

गंध आ रही है।

आंतरिक दीवारों

as related to this product.

बन रहा है।

भी कम हो सकती है।

**बिनोट** 3. ट्रे को वापस उसके स्थान पर सरका दें। बर्फ़ जमाने में लगने वाला समय आपकी तापमान सेटिंग पर निर्भर

(केवल उपयुक्त दर्शाने के लिए मुख्य पैनल पर दिखाई देता है जिससे यह पता चलता है कि Al Energy Mode का संचालन Al Energy Mode को चालू करने से बिजली की खपत कम होती है, लेकिन इससे कुलिंग परफॉरमेंर

### पॉवर कुल को सक्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज को 3 सेंकंड तक के लिए दबाकर रखें। अन्कूल इंडिकेटर (🏵) की लाइट चालू हो जाती है और

रेफ़्रिजरेटर आपके लिए कल करने की गति को बढ़ा

पॉवर कल को निष्क्रिय करने के लिए, Fridge (फ़्रिज

पॉवर कुल का उपयोग करने से बिजली की खपत बढ़

जाती है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा

नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर

यदि आप अवकाश या व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे है

या यदि आप विस्तारित समय के लिए फ्रिज का उपयोग

नहीं करना चाहते हैं तो अवकाश मोड का उपयोग करें।

• अवकाश मोड को सक्रिय करने के लिए Fridge (फ्रिज

को चयनित इंडिकेटर 1°C के साथ दबाएं। अवकाश

इंडिकेटर (🔊) चालु हो जाएगा और फ़्रिज के तापमान

का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। फ्रिज का तापमान 17°C

से नीचे नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन पहले से सेट किया

Open the freezer door, and slide open

2 Fill the tray with water up to the

तापमान सेटिंग पर लौट जाता है।

🗎 नोट

लौटना सनिश्चित करें।

गया फ्रीजर एक्टिव रहेगा।

he actual image and special functions of your refrigerato

may differ, depending on the model and the country

the ice tray.

temperature settings.

Ice making (applicable models only)

बर्फ बनाना (केवल उपयक्त मॉडल)

टविस्ट आइस मेकर (केवल उपयक्त मॉडल)

Twist ice maker (applicable models only)

SAMSUNG

Warranty Card

Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.

roduct usage or repair or software update

23. This warranty covers repair/replacement of parts.

Product Serial No:\_\_\_\_\_

ealer Name & Address :\_\_

customer's Signature & Date accept the Terms & Conditions of warranty)

the purchase price of the product.

Special features

को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। फ्रिज पिछली

पॉवर कुल पंखे की अधिकतम गति पर ठंडा करने की

प्रक्रिया को तेज़ कर द्वेता है। फ़्रिज कई घंटों तक परी

गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर

🐃 🗎 🗎 नोट • इसकी प्रजोर अनुशंसा की जाती है कि फ़्रिज कंपार्टमेंट

पर बहाल हो जाएगा।

Operations परिचालन

खाली कर दिया जाए और दरवाजा का बंद होना 04 Al Energy Mode (applicable models only) The arsigma icon appears when the AI Energy Mode is op You may turn on or off the AI Energy Mode in the

भवकाश मोड को निष्क्रिय करने के लिए, Fridge

**(फ्रिज)** को दोबारा दबाएँ। फ्रिज तापमान डिफ़ॉल्ट 7

04 Al Energy Mode (केवल उप्यक्त मॉडल)

• यह 🔎 आइकन तब दिखाई देता है जब Al Energy Mode संचालित होता है। आप SmartThings ऐप पर जाकर

Al Energy Mode को चालू या बंद कर सकते हैं। (केवल उपयक्त मॉडल) 05 Network connection (applicable models only) ou can control and monitor your refrigerator on the

SmartThings app. For more information, see the Things (applicable models only) section 05 नेटवर्क कनेक्शन (केवल उपयुक्त मॉडल) आप अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप पर नियंत्रित और मॉनिटर कर सकते हैं। अधिक जानकारों के लिए, खंड SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल) देखें।

NOTE the Wi-Fi (♠) icon blinks to alert you when opening the doo If you see the blinking Wi-Fi (♠) icon, we recommend

## Operations परिचालन

## NOTE

 To dispense the ice cubes, turn the ice tray handle to the right to empty the ice cubes into the bin To take out the bin, pull it forward

🖲 नोट

आइस क्येंब को बिन में खाली करें।

maximum level (A) marked on the inne 3. Slide the tray back into position. NOTE

1. फ़्रीजर का दरवाजा खोलें और आइस ट्रे को सरका कर खोलें। 2. ट्रे के पिछले अंदरूनी हिस्से में चिहिनत अधिकतम स्तर (A) तक ट्रे में पानी भर दें।

e ice making time depends on your

This warranty card gives the key points related to warranty claim. for further details log on to

Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case

Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty

The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.

12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during

In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.

19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will b

20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse,Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact.

27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product.

CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD

21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under

3. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on

. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding

if installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable be

While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.

10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software

Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product literature/instruction booklet.

binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.

22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.

The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.

1. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.

In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.

4. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty.

chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.

24 Warranty period of parts & accessories may vary from product to product

26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures.

25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP.

15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.

Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center.

Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.

Helpline - Call: 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)

## Maintenance रखरखाव

# are the ice cube storage bin is in place under the ice tray

• Put the twist ice maker on the freezer shelf if it does not fit under the shelf

• मनिश्चित करें कि भादम क्यब मंग्रहण दिब्बा भादम टे के नीचे रखा गया हो। आइस क्यूब निकालने के लिए, आइस ट्रे के हैंडल को दाएँ मोड़ कर

• बिन को बाहर निकालने के लिए, उसे आगे की ओर खींचें। • ट्विस्ट आइस मेकर को फ़्रीजर शेल्फ़ पर रखें यदि यह शेल्फ़ के नीचे फ़िट नहीं होता है।

Handle and care प्रबंधन और देखभाल

Shelves (fridge/freezer) शेल्फ़ (फ़्रिज/फ़्रीजर)

Maintenance रखरखाव

ooth hands and lift it to release from the rear hook. Then, tilt it on one side and pull it out. शेल्फ को निकालने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ें और पीछे के हक से छड़ाव के लिए उसे उठाएँ। फिर इसे एक तर झुकाएँ और इसे बाहर खींच लें।

है और फिर बंद हो जाता है।

ऐप से कनेक्ट करें।

NOTE

models only) section.

# Before you insert the shelf check

🕆 CAUTION सावधान

Then, insert the shelf in the reverse शेल्फ़ डालने से पहले, शेल्फ़ के पिछले हिस्से के आकार को चेक करें। फिर, शेल्फ़ को हटाने के उल्टे क्रम में डालें।

connect your refrigerator to the SmartThings app.

अगर रेफ़्रिजरेटर SmartThings ऐप से कनेक्टेड नहीं है, तो दरवाज़ा

खोलते ही Wi-Fi (🖘) आइकन आपको सचेत करने के लिए ब्लिक करता है। अगर आप ब्लिकिंग Wi-Fi (२) आइकन देखते हैं, तो

हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने रेफ़्रिजरेटर को SmartThings

Turning the Wi-Fi on or off (applicable models only)

conds. The Wi-Fi (॰) icon shows the status of the Wi-fi as

• Wi-Fi Off: The Wi-Fi (♠) icon blinks for 5 seconds and then

Wi-Fi On: The Wi-Fi (♠) icon blinks for 5 seconds and then

You must turn on the Wi-Fi to connect the refrigerator to the SmartThings app.

For more information, see the SmartThings (applicable

Wi-Fi को चाल या बंद करने के लिए, Fridge (फ़्रिज) को 10

Wi-Fi की स्थिति दिखाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

है और फिर 5 सेकंड के लिए चालू हो जाता है।

Wi-Fi को चालू या बंद करना (सिर्फ़ लागू मॉडल)


सेकंड के लिए देबाए रखें। Wi-Fi (🖘) आइकन

To turn the Wi-Fi on or off, press and hold Fridge for 10

 The shelf must be inserted correctly. Do not insert it upside down or back to front. • Shelves are heavy, therefore be careful when you handle them शेल्फ़ डालने से पहले, शेल्फ़ के पिछले हिस्से के आकार को चेक करें। फिर. शेल्फ़ को हटाने के उल्टे क्रम में डालें।

• शेल्वज़ भारी होती हैं, इसलिए उन्हें हैंडल करते समय सावधान रहें।

• शेल्फ़ सही ढंग से डाला जाना चाहिए। इसे उल्टा या सामने से पीछे



Gently lift up the front of the drawer डॉर के सामने वाले हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएँ और बाहर की ओर खिसकाएँ।

## Operations परिचालन

रेफ़्रिजरेटर को SmartThings ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको Wi-Fi चाल करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, खंड SmartThings (सिर्फ़ लागू मॉडल)

## SmartThings (applicable models only)

### Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for "SmartThings". Download and install the

## NOTE

is subject to change according to the OS supporting pol the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reason The SmartThings app is subject to change without notice to

enquiries regarding the items mentioned above, please ntact us at st.service@samsung.com Recommended encryption systems include WPA/TKIP and

WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported. Wireless networks may be affected by the surrounding If your Internet service provider has registered the MA

address of your PC or modem for identification, your

### Vegetable shelf वेजिटेबल शेल्फ़ Hold the vegetable shelf with both hand and lift it to release it from the rear hoo



डोर बिन को निकालने के लिए इसे किनारे से हल्के से दबाएं और ऊपर की ओर उठाएं। द्र्घटनाओं को रोकने के लिए, दरवाज़े के ड्रॉर को हटाने से पहले उन्हें

## ्र WARNING चेतावनी

ox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire. o not spray water onto the refrigerator. This may cause Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such

Upplying the power cord of the refrigerator e a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior. 3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well. **4.** Plug in the power cord of the refrigerator to turn the

# retrigerator on.

sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a omplaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser

The dully filled warranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.

The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable

Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in su of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.

Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects.

Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as

original firmware(s) or software(s) of the product. Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only.

Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.) Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

mences from the date of purchase of the product unless specified other

Correct disposal of the product ( Waste Electrical & Electronic Equipment)

For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number. SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

JING CUSCOINE	care centre.	
Country	Contact Center	Website
INDIA	1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) (Toll-Free) 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	www.samsung.com/in/support
ANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	www.samsung.com/bd/support

## This Product is RoHS compliant






Contact SAMSUNG WORLD WIDE

## nartThings app provided by Samsung Electronics to your

The supporting software version of the SmartThings ag

improve usability or performance. As the mobile phone Of version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you hav

Wi-Fi बंद: Wi-Fi (🖘) आइकन 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करता Wi-Fi चाल्: Wi-Fi (🔊) आइकन 5 सेकंड के लिए ब्लिंक करता





Cleaning

dust or water from the power plug terminals and contact points.



The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION

usage as permitted within the product instruction manual. Site (premises where the product is used/kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the produ

connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.

Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables. Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the

120 Months on Compressor 240 Months on Digital invertor Co

This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life.

Registered Address:6th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit: www.samsung.com/in Samsung Helpline - Call: 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)

## SAMSUNG

f you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

INDIA	1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG) (10(1-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	www.samsung.com/bd/support
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	www.samsung.com/in/support
Dundanah in Dalii	` aamaliant	





